

# KONFIGURATION MIT NEUER CONFIGURATION SOFTWARE

## GRUPPENKONFIGURATION eMH3 TWIN

1	Sprachauswahl [D]eutsch/ [E]nglisch
2	Vorbedingungen beachten
3	Schaltfläche [Fortfahren] betätigen
4	Letzte Extender Ladestation einschalten
5	15 Sekunden warten
6	Schaltfläche [Automatische Konfiguration] betätigen
7	Extender-Ladestation wird im Auslieferungszustand (3/4) erkannt
8	Extender-Ladestation wird auf den höchsten freien Adresswert (15/16) verschoben
9	Nächste Extender Ladestation einschalten
10	15 Sekunden warten
11	Schaltfläche [Automatische Konfiguration] betätigen
12	Extender-Ladestation wird im Auslieferungszustand (3/4) erkannt

# KONFIGURATION MIT NEUER CONFIGURATION SOFTWARE

## GRUPPENKONFIGURATION eMH3 TWIN

13	Extender-Ladestation wird auf den höchsten freien Adresswert (13/14) verschoben
14	Controller Ladestation einschalten (lediglich RCCBs!)
15	15 Sekunden warten
16	Schaltfläche [Automatische Konfiguration] betätigen
17	Controller-Ladestation wird im Auslieferungszustand (1/2) erkannt, RFID-Adressfeld bleibt leer
18	Controller-Ladestation wird auf den höchsten freien Adresswert (11/12) verschoben
19	Schaltfläche [Fortfahren] betätigen
20	Ladestationen werden der Reihe nach nach vorne verschoben
21	Adresskonfiguration ist abgeschlossen, zusätzliche Einstellungen möglich