

KONFIGURATION MIT NEUER CONFIGURATION SOFTWARE

PHASENSCHIEFLASTERKENNUNG +
LOKALES LASTMANAGEMENT EINSTELLEN

1	Sprachauswahl [D]eutsch/ [E]nglisch
2	Reiter [Einzelkonfiguration] auswählen
3	Ladestation einschalten
4	15 Sekunden warten
5	Schaltfläche [Scan] betätigen
6	Radiobutton für Phasenschieflasterkennung auswählen
7	Phasenschieflasterkennung ist aktiviert
8	Kästchen „Lokales Lastmanagement“ auswählen
9	Lokales Lastmanagement ist aktiviert