ΛBL





# Energy Management System eMS home

Manuale utente

#### 2 | Recapiti

## Recapiti

## ΛBL

ABL GmbH

Albert-Büttner-Straße 11 91207 Lauf an der Pegnitz Germania



+49 (0) 9123 188-0 +49 (0) 9123 188-188

➢ info@abl.de∰ www.ablmobility.de/en

#### **Customer Service**

 $\leq$ 

+49 (0) 9123 188-0

- service@abl.de
- www.ablmobility.de/en/service/support/



Revisione: 0301675\_IT\_b, Aggiornato al: 25.07.22

## Indice

Recapiti	2
Informazioni tecniche aggiuntive	5
Informazioni in questo documento	5
Introduzione	6
Aspatti generali	6
Aspetti yenerali Presentazione dell'Energy Management	0
System home	6
Identificazione dello eMS home	7
Collegamenti ed elementi di comando	8
Interfacce RS485	9
	10
	10
Rotazione di fase	10
Allacciamento elettrico dello elvis nome per	
misurazione diretta senza trasformatori	11
al corrente	11
Allacciamento elettrico dello elvis nome per	
misurazione indiretta con trasformatori	10
ui corrente Cablaggia hua dalla Wallbay a dalla aMS hama	12
Cabiaggio bus delle vvalibox è dello elvis nome	15
Allestimente delle Mallesy	10
	10
Configurations tramite ABL Configuration Software	10
Messa in funzione della eMS home	19
Avviare la superficie web della eMS home	20
Struttura della superficie web	20
Verifica e aggiornamento del firmware	~~
dell'apparecchiatura	22
Allestimento tramite la superficie web	
di eMS home	24
Descrizione delle singole ann della eMS home	27
Deschoord	27 07
Masaaggi App Haalth Chaak	27 20
App Smort Motor	20
App Siliait Meter	30 21
App Wallbox App Data store	20
App Data store	43
Allegate	E2
Alleyalo	JZ
Dati tecnici	52
Implego della eIVIS home ad una temperatura	50
ampientale di 55° C	52
Requisito per cavi per dati	53
Assegnazione PIN nei sistema	53 52
Sidii LED Funzioni dol tasto rosot	55
	56
Abbreviazioni	55
Codici di errore	55 55
Sistema di identificatori OBIS	58
App Data store – CSV-Export-Format	58

#### 4 | Indice

FAQ – Domande frequenti	62
Indicazione per lo smaltimento	63
Diritto d'autore & Copyright	63

## Informazioni tecniche aggiuntive

Per l'installazione singola o di gruppo di tutte le Wallbox di tipo eMH1 in collegamento con l'Energy Management System home sono necessarie informazioni tecniche aggiuntive disponibili in documenti propri.

I dati tecnici dell'Energy Management System home nonché delle Wallbox eMH1 sono inoltre riassunti in modo compatto in schede dati specifiche di prodotto. Tramite il seguente link è possibile scaricare questi documenti dal sito web di ABL:



https://www.ablmobility.de/en/service/downloads.php



Visualizzazione di informazioni aggiuntive su un computer, tablet oppure smartphone

- Le informazioni tecniche aggiuntive sono messe a disposizione nel Portable Document Format (PDF).
- Per la visualizzazione si necessita di Adobe Acrobat Reader, disponibile gratuitamente, oppure di un software analogo per la visualizzazione di file PDF.

Le ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti nonché sui componenti accessori disponibili in qualità di optional sono disponibili sul nostro sito web www.ablmobility.de/en. Visitate il sito:



https://www.ablmobility.de/en/

## Informazioni in questo documento

Questo documento descrive l'installazione e la configurazione dell'Energy Management System home. Si consiglia di fare eseguire tutte le fasi di lavoro descritte in questo documento esclusivamente da un elettricista qualificato e specializzato.

	Utente	Elettricista specializzato
Manuale utente (questo documento)	×	$\checkmark$
Informazioni tecniche aggiuntive		
<ul> <li>Schede dati</li> </ul>	$\checkmark$	$\checkmark$
<ul> <li>Istruzioni sull'installazione eMH1</li> </ul>	×	$\checkmark$

## Introduzione

## Aspetti generali

Queste istruzioni descrivono tutte le fasi di lavoro per l'installazione e/o l'impiego del presente prodotto. Per un rapido orientamento, determinati passaggi di testo hanno un formato particolare.

- ▶ Le descrizioni di un'azione completate sono contrassegnate con un triangolo.
- Le descrizioni che espongono opzioni equivalenti sono contrassegnate con punti elenco.
- 1 Le descrizioni che espongono le fasi di impiego, sono numerate cronologicamente.

## PERICOLO!

#### Avvertenza sulle tensioni elettriche con pericolo di morte

Le sezioni contrassegnate con questo simbolo segnalano tensioni elettriche che rappresentano un pericolo per l'incolumità fisica e la vita.

Le azioni contrassegnate con questo simbolo non possono essere eseguite in nessun caso.

## ATTENZIONE!

#### Avvertenza sulle azioni importanti e sugli ulteriori pericoli

Le sezioni contrassegnate con questo simbolo segnalano ulteriori pericoli che possono comportare danni al prodotto oppure ad altre componenti collegate.

Le azioni contrassegnate con questo simbolo devono essere svolte con particolare cautela.

## NOTA

#### Avvertenza sulle informazioni importanti per l'impiego o l'installazione

Le sezioni contrassegnate con questo simbolo segnalano ulteriori importanti informazioni e particolarità necessarie per impiegare con successo l'apparecchiatura.

- Le azioni contrassegnate con questo simbolo sono da eseguire in funzione delle necessità.
- I passaggi contrassegnati da questo simbolo contengono preziose informazioni aggiuntive.

## Presentazione dell'Energy Management System home

Lo eMS home è consigliabile in qualità di sistema dinamico di management di energia e carichi per l'impiego in abitazioni private. Lo Smart Meter a 3 fasi completamente integrato misura il consumo attuale di energia sul punto di

allacciamento alla rete e permette di adeguare e ripartire in modo dinamico la corrente di ricarica nelle installazioni singole e di gruppo con un massimo di sei Wallbox eMH1. Tramite ciò è possibile evitare un sovraccarico dell'allacciamento domestico. Tramite un rilevamento dell'eccesso è resa possibile una ricarica da eccesso di fotovoltaico. Per la configurazione e il monitoring, tramite LAN è possibile accedere alla superficie web dello eMS home, la quale rappresenta quindi lo status di ricarica e il carico di corrente sulle singole fasi tramite un comune browser.



I seguenti valori di misurazione vengono rilevati e salvati dallo eMS:

- Potenza attiva
- Potenza reattiva
- Potenza apparente
- Energia attiva (lavoro elettrico)
- Energia reattiva
- Energia apparente
- Somma di tutte le fasi e fasi singole
- Tensioni conduttori esterni
- Correnti conduttori esterni
- Fattore di potenza

### Identificazione dello eMS home

Per l'identificazione, fare riferimento alla targhetta di tipo apposta lateralmente sullo eMS home e riportata inoltre nella descrizione del contenuto di consegna. Sulla targhetta di tipo sono apposte le seguenti importanti informazioni:

- Numero di serie
- Indirizzo MAC
- Password assegnata di fabbrica per il log-in nella superficie utente dello eMS home

Prima dell'installazione, verificare in ogni caso la targhetta di tipo.

## ! NOTA

#### Targhetta di tipo sulla confezione

Sulla confezione dello eMS home si trova un'ulteriore targhetta di tipo con informazioni generali, come il numero di prodotto e di serie. Tuttavia, qui non è riportato alcun dato di accesso per la comunicazione del server web integrato dello eMS home con un computer.



## Collegamenti ed elementi di comando



Denominazione
Uscite conduttore di fase L1, L2, L3
Allacciamento RS485 A
Allacciamento RS485 B
2 × allacciamenti LAN
Conduttore neutro N
Ingressi conduttore di fase L1, L2, L3
Tasto Reset
LED Serial Bus per bus RS485
LED di rete
LED di stato

## Interfacce RS485

Sul lato superiore dello eMS home si trovano due interfaccia RS485 (A e B) che servono per la comunicazione con le Wallbox eMH1. Per le interfaccia RS485 sono applicabili i seguenti requisiti:

#### Requisito del cavo: dati

- Tensione nominale/isolamento dei fili: 300 V eff.
- Sezione del cavo: da 0,25 a 1,5 mm<sup>2</sup>
- Tipo di cavo: rigido o flessibile
- Consiglio: Si legga a tal riguardo la sezione "Requisito per cavi per dati" a pagina 53.

#### Requisito della posa

- Nella zona di allacciamento delle interfacce RS485 dello eMS home è necessario verificare che dal punto di vista meccanico i singoli fili del cavo d'allacciamento abbiano una distanza di almeno 10 mm dalle parti attraversate dalla corrente elettrica.
- Il cavo d'allacciamento deve essere posato separatamente dai condotti di rete nel distributore e sulla linea fissa dell'impianto.

#### Schema dei collegamenti per connettore a spina RS485



Pin	Marcatura	Descrizione
1 A 1 B	VCC	Uscita di tensione per l'alimentazione di apparecchi est. 5 V $\pm$ 10 %, max. 280 mA
2 A 2 B	GND	Ground (terra)
3 A 3 B	А	RS485 A
4 A 4 B	В	RS485 B

## Installazione del sistema

Lo Energy Management System eMS home può essere impiegato per la gestione di un massimo di sei Wallbox eMH1. L'installazione della Wallbox eMH1 è approfonditamente descritta nelle relative istruzioni sull'installazione. Queste istruzioni sull'installazione si trovano al sito:



https://www.ablmobility.de/en/service/downloads.php

## Rotazione di fase

Per una corretta funzione del sistema, durante l'installazione delle Wallbox è necessario allestire la rotazione di fase secondo in seguente schema:

Wallbox	6	eMH	1 –	1	6	MH	1 – 1	2	6	MH	1 – 3	3	e	MH	1 – 4	4	e	MH	1 – !	5	e	MH	1 – (	6
Morsetti RCD	L3	L2	L1	Ν	L3	L2	L1	Ν	L3	L2	L1	Ν	L3	L2	L1	Ν	L3	L2	L1	Ν	L3	L2	L1	Ν
Linea di ali- mentazione	L3	L2	L1	Ν	L1	L3	L2	Ν	L2	L1	L3	Ν	L3	L2	L1	N	L1	L3	L2	Ν	L2	L1	L3	Ν

Schema di collegamento Schema di collegamento Schema di collegamento Wallbox 1 e 4

Wallbox 2 e 5

Wallbox 3 e 6





## **ATTENZIONE!**

Avvertenza sulla rotazione di fase e sull'assegnazione di indirizzi

- Lo schema di rotazione di fase sopra riportato deve essere rispettato affinché il sistema funzioni correttamente!
- Inoltre, è necessario assegnare gli indirizzi bus delle Wallbox durante la configurazione tramite lo ABL Configuration Software (si veda "Configurazione tramite ABL Configuration Software" a pagina 17) sulla base dello schema indicato sopra: Wallbox 1 → indirizzo bus 1, Wallbox 2 → indirizzo bus 2 ecc.

#### NOTA

Rotazione di fase in caso di un sistema di rete ad 1 fase

Lo schema di allacciamento sopra raffigurato vale per sistemi di rete a 3 fasi. Se si dovesse utilizzare un sistema di rete ad 1 fase, in ciascuna Wallbox deve essere sempre collegata la linea di alimentazione L1 !

## Allacciamento elettrico dello eMS home per misurazione diretta senza trasformatori di corrente

In caso di collegamento diretto allo eMS Home, è necessario assicurarsi (ad es. tramite un fusibile) che la corrente massima ammissibile per ciascuna fase non venga superata. Procedere come segue:

ribeddie come segue.

- 1 Montare lo eMS home su un binario top-hat
  - Agganciare lo eMS home al margine superiore del binario top-hat e premere fino a quando si incastra.
- **2** Collegare i conduttori allo eMS home.
  - Fare attenzione alla sezione di allacciamento consentita e al momento torcente del morsetto a vite (si veda "Dati tecnici" a pagina 52).
  - Per una rete elettrica a tre fasi, collegare i conduttori esterni L1, L2 e L3 e il conduttore neutro N allo eMS home conformemente allo schema di allacciamento.
  - Per una rete elettrica monofase allacciare il conduttore di fase L1 e il conduttore neutro N allo eMS home secondo lo schema dei collegamenti.

Denominazione	Spiegazione
L1, L2, L3	Conduttore di fase
Ν	Conduttore neutro
OUT	Uscita contatore, lato utenza
IN	Ingresso contatore, lato rete



Esempio di allacciamento

## ATTENZIONE!

Impiego di una sicurezza per il contatore o di uno spegnitore

Lo eMS home deve poter essere scollegato dalla tensione da parte dell'utente finale per mezzo di un fusibile per contatore liberamente accessibile o tramite un ulteriore interruttore di spegnimento.

## ATTENZIONE!

#### Avvertenza sulla corretta assegnazione delle fasi

Assicurarsi che le rispettive fasi siano assegnate correttamente. In caso contrario, lo eMS home fornirà valori di misurazione errati.

## Allacciamento elettrico dello eMS home per misurazione indiretta con trasformatori di corrente

Procedere come segue:

- 1 Montare lo eMS home su un binario top-hat
  - Agganciare lo eMS home al margine superiore del binario top-hat e premere fino a quando si incastra.
- 2 Fare passare ciascuno dei conduttori esterni L1, L2 e L3 attraverso un trasformatore di corrente.
- 3 Collegare a ciascun trasformatore di corrente un cavo per la misurazione della corrente secondaria sugli allacciamenti k/s1 e l/s2.
  - Osservare la sezione di connessione consentita dello eMS home (si veda "Dati tecnici" a pagina 52).
- 4 Collegare i cavi di allacciamento per la misurazione di corrente allo eMS home (si veda anche in riquadro in basso).
  - Osservare il momento torcente consentito per i morsetti a vite (si veda "Dati tecnici" a pagina 52).
- **5** Collegare i cavi di allacciamento per la misurazione della tensione allo eMS home (si veda anche in riquadro in basso).
  - Osservare il momento torcente consentito per i morsetti a vite (si veda "Dati tecnici" a pagina 52).
- 6 Collegare i cavi d'allacciamento per la misurazione della tensione ai conduttori di fase L1, L2 e L3.

Denominazione	Spiegazione
L1, L2, L3	Conduttore di fase
Ν	Conduttore neutro
OUT	Uscita contatore, lato utenza
IN	Ingresso contatore, lato rete



Esempio di allacciamento

## ATTENZIONE!

Requisiti per il collegamento di due linee in un morsetto

Osservare i seguenti requisiti sui cavi di connessione per la misurazione della corrente e della tensione:

- Se le sezioni dei due cavi di allacciamento per la misurazione della corrente e della tensione dovessero essere differenti (più di ± 0,5 mm<sup>2</sup>), queste due linee vanno collegate ad un adeguato manicotto finale a doppio filo.
- Non è consentito l'allacciamento comune ad un morsetto di una linea a più fili oppure di una linea rigida.

## **PERICOLO**!

#### Pericolo di morte per folgorazione sugli allacciamenti dei trasformatori di corrente

Nel contenuto di consegna dello eMS home ci sono anche degli adesivi di avvertenza, i quali rimandano alla lettura di queste istruzioni e che intendono proteggere dalle scosse elettriche e da altri pericoli legati alle alte correnti.

- Per via della tipologia di allacciamento, sui conduttori k/s1 e l/s2 è presente una tensione di rete di 230 V.
- A questo punto, applicare sul luogo gli adesivi di avvertenza per evitare incidenti.

## ATTENZIONE!

#### Impiego di una sicurezza per il contatore o di uno spegnitore

Lo eMS home deve poter essere scollegato dalla tensione da parte dell'utente finale per mezzo di un fusibile per contatore liberamente accessibile o tramite un ulteriore interruttore di spegnimento.



## **ATTENZIONE!**

#### Avvertenza sulla corretta assegnazione delle fasi

Assicurarsi che le rispettive fasi siano assegnate correttamente. In caso contrario, lo eMS home fornirà valori di misurazione errati.

## Cablaggio bus delle Wallbox e dello eMS home

Per una gestione delle correnti di ricarica, tutte le Wallbox nel sistema devono essere cablate tramite una linea dati e ciascuna di esse va allestita tramite il **ABL Configuration Software** (si veda "Configurazione tramite ABL Configuration Software" a pagina 17 e segg.).

- La comunicazione tra lo eMS home e le Wallbox eMH1 si svolge tramite CAT5e oppure linee dati analoghe, le quali devono essere conformi alle specifiche indicate nella sezione "Requisito per cavi per dati" a pagina 53.
- L'allacciamento delle linee cavi si svolge sui morsetti a vite interni (produzione fino alla metà del 2021) oppure tramite l'interfaccia E2I (produzione dalla metà del 2021) sul lato interno sinistro della struttura esterna della eMH1 (si veda la prossima sezione).
- Le linee dati entrano ed escono attraverso l'apposita apertura ① nella scocca posteriore della struttura esterna (s vedano le istruzioni sull'installazione della Wallbox eMH1).
- La lunghezza complessiva di tutte le linee cavi all'interno dell'installazione di gruppo può essere al massimo di 100 m.



## ATTENZIONE!

Avvertenza importante per l'inserimento della spina RS485 nello eMS home

Si osservi che la spina RS485 può essere inserita nello eMS home solo dopo la configurazione nel ABL Configuration Software (si veda da pagina 17): In caso contrario si possono verificare dei problemi di comunicazione nel sistema.

#### 14 | Installazione del sistema

#### Cablaggio bus tramite morsetti a vite

Per il cablaggio bus tramite morsetti a vite (produzione fino alla metà del 2021) vale fondamentalmente quanto segue:

- I fili attorcigliati della linea dati devono essere collegati ai contatti evcc/rfid A e evcc/rfid B dei morsetti a vite interni delle Wallbox.
- L'assegnazione di colori tra le linee dati e i contatti evcc/rfid A, evcc/rfid B e evcc/rfid M sui morsetti a molla deve essere identico in ogni Wallbox nel sistema, e non deve essere modificata in nessun caso.
- La linea dati della Wallbox precedente va collegata al morsetto a vite sinistro, la linea dati per la Wallbox successiva va collegata al morsetto a vite destro.



 Collegare la linea dati alla spina RS485 dello eMS home in modo da rispettare la seguente assegnazione per il morsetto a vite nella prima Wallbox (si veda anche "Assegnazione PIN nel sistema" a pagina 53):

Morsetto RS485 (eMS home)	Morsetto a molla eMH1
Pin 3	Pin A
Pin 4	Pin B
Pin 2	Pin M

#### Cablaggio bus tramite interfaccia E2I

Per il cablaggio bus tramite le interfaccia E2I (produzione dalla metà del 2021) vale fondamentalmente quanto segue:

- La linea dati va collegata nelle Wallbox tramite la spina RJ45 alle interfaccia interne.
- In caso di cavi preconfezionati con spine RJ45, l'assegnazione di colori all'interno delle linee dati è già predefinita. In questo caso, l'assegnazione deve essere adeguata sul morsetto RS485 dello eMS home conformemente all'assegnazione indicata in basso.



• Se si desiderasse configurare da sé la linea dati, orientarsi anche in tal caso sulla base della seguente assegnazione (si veda anche "Assegnazione PIN nel sistema" a pagina 53):

Morsetto RS485 (eMS home)	Pin E2I-interfaccia eMH1
Pin 3	1
Pin 4	2
Pin 2	3 & 6

#### Cablaggio bus tramite interfaccia RJ12

Alcuni modelli della Wallbox eMH1 dispongono unicamente di un'interfaccia realizzata sotto forma di presa RJ12, per la quale vale quanto segue:

- La linea dati va collegata nelle Wallbox tramite la spina RJ12 all'interfaccia interna.
- In caso di cavi preconfezionati con spine RJ12, l'assegnazione di colori all'interno delle linee dati è già predefinita. In questo caso (e in caso di cavi confezionati da sé), l'assegnazione deve essere adeguata sul morsetto RS485 dello eMS home conformemente all'assegnazione indicata in basso.

Morsetto RS485 (eMS home)	Pin dell'interfaccia RJ12 eMH1 Basic
Pin 3	3
Pin 4	4
Pin 2	2 & 5

### Terminazione delle linee dati

Per una corretta comunicazione tramite bus, la linea dati deve essere terminata sulla spina RS485 dello eMS home nonché sull'interfaccia Modbus nell'ultima Wallbox nell'installazione di gruppo. A tale scopo, lo eMS home dispone di fabbrica di due resistenze finali nonché di due jumper, necessari per la terminazione delle relative interfaccia.

#### Terminazione sullo eMS home

- Mettere la resistenza finale fornita in dotazione tra le pin di verifica 3 e 4 sulla spina RS485 dello eMS home.
  - Mantenere in ogni caso una distanza minima di 10 mm dai pezzi che conducono la tensione.

#### Terminazione di una Wallbox con morsetti a vite

(eMH1 fino alla metà del 2021)

Mettere la resistenza finale fornita in dotazione nel morsetto a vite che non è occupato dalle linee dati, tra i morsetti A e B di evcc/rfid.





#### Terminazione di una Wallbox con interfaccia E2I

(eM1 dalla metà del 2021)

 Collegare i contatti maschi contrassegnati con CONTROL e METER dell'interfaccia E2I con l'ausilio di un jumper.



## Allestimento delle Wallbox

Per la comunicazione con lo eMS home, tutte le Wallbox nel sistema devono essere allestite singolarmente e ricevere un indirizzo proprio. L'allestimento e l'assegnazione di indirizzi si svolge tramite ABL Configuration Software, che è possibile scaricare dal sito www.ablmobility.de/en alla sezione Service > All downloads > Software > Configuration Software. A tale scopo, dopo l'installazione meccanica ed elettrica delle Wallbox, creare un collegamenti dati tra il computer sul quale è installato lo ABL Configuration Software e l'interfaccia Bus delle Wallbox.

## Cablaggio con il computer

Per il collegamento tra la Wallbox eMH1 e un PC Windows è necessario il kit di configurazione CONFCAB, disponibile come optional, che realizza le interfaccia Modbus della Wallbox sulla presa USB del computer. Tramite i componenti del CONFCAB è possibile realizzare il collegamento per ciascuna serie della Wallbox eMH1:

- ① cavo di prolunga USB
- 2 adattatore USB-RJ45
- 3 cavo patch RJ45 su conduttori unici
- (4) cavo patch RJ45 su RJ12
- (5) cavo patch RJ45 su RJ45

## ATTENZIONE!

#### Cablaggio tramite CONFCAB

Per il collegamento della vostra Wallbox eMH1 al computer, utilizzare esclusivamente il cavo CONFCAB e l'adattatore forniti in dotazione. In caso contrario non è possibile garantire una comunicazione senza errori.

Procedere come segue per collegare la Wallbox eMH1 con il computer:

## Wallbox eMH1 con morsetti a molle (fino alla metà del 2021)

- 1 Togliere la parte superiore della struttura esterna.
  - Questa procedura è descritta nella sezione "Preparazione e fissaggio della Wallbox" nelle istruzioni sull'installazione della Wallbox eMH1.
- 2 Collegare il cavo patch ③ ai morsetti a molla sul lato interno sinistro dell'ultima Wallbox.
- **3** Collegare il cavo di prolunga USB ① ad una porta USB del computer.
- 4 Collegare il cavo patch ③ con l'ausilio dell'adattatore USB-RJ45 ② al cavo di prolunga USB ①.

Il cablaggio tra Wallbox e computer è allestito.



#### Wallbox eMH1 con interfaccia RJ12

- 1 Togliere la parte superiore della struttura esterna.
  - Questa procedura è descritta nella sezione "Preparazione e fissaggio della Wallbox" nelle istruzioni sull'installazione della Wallbox eMH1.
- 2 Collegare il cavo patch ④ alla presa RJ12 sul lato interno sinistro dell'ultima Wallbox.
- 3 Collegare il cavo di prolunga USB ① ad una porta USB del computer.
- Collegare il cavo patch (4) con l'ausilio dell'adattatore USB-RJ45 (2) al cavo di prolunga USB (1).

Il cablaggio tra Wallbox e computer è allestito.

#### Wallbox eMH1 con interfaccia E2I (dalla metà del 2021)

- 1 Togliere la parte superiore della struttura esterna.
  - Questa procedura è descritta nella sezione "Preparazione e fissaggio della Wallbox" nelle istruzioni sull'installazione della Wallbox eMH1.
- Collegare il cavo patch (5) ad una della prese RJ45 sul lato interno sinistro dell'ultima Wallbox.
- 3 Collegare il cavo di prolunga USB ① ad una porta USB del computer.
- 4 Collegare il cavo patch (5) con l'ausilio dell'adattatore USB-RJ45 (2) al cavo di prolunga USB (1).

Il cablaggio tra Wallbox e computer è allestito.

## **Configurazione tramite ABL Configuration Software**

Dopo avere allestito il cablaggio tra una o più Wallbox e il computer, è possibile iniziare con la configurazione delle Wallbox nello ABL Configuration Software.

Procedere come segue per impostare la modalità operativa delle Wallbox.

- 1 Mettere lo RCD di tutte le stazioni di ricarica in posizione 0.
  - In questo modo si stacca la corrente da tutte le stazioni di ricarica.
- 2 Mettere lo RCD dell'ultima stazione di ricarica in posizione I.
- 3 Avviare lo ABL Configuration Software e fare click nella pagina iniziale sulla cartella Individual configuration.









#### 18 Installazione del sistema T

 $\left[ \right]$ 

NOTA

- 4 Fare click sul pulsante Scan.
  - Sotto al pulsante Scan vengono ora visualizzate le informazioni di base sulla stazione di ricarica riconosciuta.
- 5 Fare click sul pulsante circolare Controller / Extender per stabilire la modalità operativa per questa stazione di ricarica.

Adeguamento di ulteriori opzioni di configurazione

6 Passare, tramite il pulsante omonimo, alla cartella Group configuration per inserire l'indirizzo della sta-

7 Fare click sul lato destro sul pulsante Scan.

8 Per modificare l'indirizzo della stazione di ricarica, inserire il valore attuale dell'indirizzo nel campo sinistro

9 Inserire ora il nuovo indirizzo di destinazione per la stazione di ricarica nel campo destro (in questo esem-

10 Fare click sul pulsante Address manually. Il nuovo valore dell'indirizzo è ora attivato.

e ings
ualy
ually
16
1

Scan

O Standalone eMH1 Standalone eMH2/3, eMC2/3 Controller / Extender

Attention: Controller not reconfigurable to Standalone!

1W110125045

● Off ○ 16 A ○ 20 A (GER)

4.1

16A

16 A

Serial number

EVCC firmware version

RFID firmware version

Max. possible charging current

Max. set charging current

Load imbalance detection

**11** Rimettere lo RCD della stazione di ricarica indirizzata in posizione 0.



- **12** Ripetere le fasi da **2** a **11** per tutte le altre stazioni di ricarica del gruppo, tenendo conto che le stazioni di ricarica già indirizzate rimangono senza corrente.
- **13** Dopo avere indirizzato tutte le stazioni di ricarica, mettere lo RCD di tutte le stazioni di ricarica in posizione I.



Una volta ultimata la configurazione, è possibile terminare il **ABL Configuration Software** e staccare il Cablaggio dati con il computer tramite il cavo CONFCAB.

### Messa in funzione della eMS home

Dopo l'assegnazione di indirizzi e l'allestimento delle Wallbox è possibile terminare il cablaggio delle linee cavi tra la eMS home e le Wallbox, inserendo la RS485 nella eMS home e quindi mettendo in funzione la eMS home tramite un PC/laptop. Per fare ciò, procedere come segue:

1 Chiudere e bloccare tutte le Wallbox eMH1 del sistema.

- 2 Staccare la corrente dall'allacciamento domestico.
- **3** Inserire la spina RS485 nell'alloggiamento **B** sul lato superiore della eMS home.
  - Assicurarsi che le linee dati siano saldamente collegate con la spina RS485 anche dopo l'inserimento.
  - Assicurarsi che la resistenza finale rimanga saldamente al suo posto anche dopo l'inserimento tra le pin di verifica 3 e 4.







- 4 Coprire la eMS home con una copertura elettronica oppure con una protezione dal contatto nel sotto-ripartitore.
- **5** Collegare un cavo di rete ad una delle interfaccia LAN della eMS home.

- 6 Collegare l'altra estremità del cavo di rete (direttamente oppure tramite un router/switch) al proprio PC/ laptop.
- 7 Ricollegare l'allacciamento domestico alla rete elettrica.
  - I LED della eMS home si accendono durante la procedura di avviamento.

## Avviare la superficie web della eMS home

L'allestimento della eMS home si svolge tramite una superficie web, la quale è ottimizzata per la relativa versione attuale dei seguenti browser web:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Microsoft Edge

Per una configurazione senza problemi tramite la superficie web, si consiglia l'impiego di uno dei browser web citati.



#### Supporto browser limitato

Si osservi che il browser web Microsoft Internet Explorer non è supportato.









#### Log-in nella eMS home

Inserire nel campo dell'indirizzo del browser web l'indirizzo IP della eMS home per aprire la finestra di log-in. Qualora nella rete dovesse essere attivo un server DHCP, è possibile verificare nella superficie di configurazione del server DHCP quale indirizzo IP sia stato assegnato all'indirizzo MAC della eMS home. L'indirizzo MAC si trova sulla targhetta di tipo, apposta lateralmente sulla eMS home nonché riportata separatamente nel contenuto di consegna (si veda la sezione a pagina 7). In molti comuni modelli di router è integrato di serie un server DHCP.

## ! NOTA

#### Riconoscimento automatico in reti domestiche e aziendali

La eMS home viene riconosciuta automaticamente dai computer Windows nella medesima rete tramite il servizio UPnP, e viene mostrata nell'ambiente di rete. L'utente può quindi trovare l'apparecchiatura nella rete nel caso in cui l'indirizzo IP non sia noto. Come requisito è necessario che la rete locale sia configurata come "Rete domestica" o "Rete aziendale" e non come "Rete pubblica".

## 🚺 NOTA

#### Log-in tramite host-name

Se si volesse accedere alla superficie web con un computer Windows o con un'apparecchiatura iOS, è possibile inserire anche direttamente lo host-name nella linea dell'indirizzo del browser web.

- Nell'impostazione di fabbrica, lo host-name è composto dal prefisso "ems-home-" e dal numero seriale dello eMS home (si veda "Identificazione dello eMS home" a pagina 7).
- Se necessario, dopo il primo log-in è possibile modificare lo host-name tramite la cartella Device settings > Network settings nella superficie web.
- Lo host-name attuale è raffigurato alla sezione **Device settings** > **System info** nella superficie web.
- Inserire nella finestra di log-in la password definita di fabbrica per effettuare il log-in nella eMS home. La password è riportata sulla targhetta di tipo apposta lateralmente sulla eMS home o riportata nel contenuto di consegna (si veda pagina 7).



## Struttura della superficie web

Dopo avere effettuato il log-in con successo, appare la superficie web della eMS home.

		$(3)  \Lambda E(5)$
≡ (2)		Messages English Profile
Dashboard     Smart meter	Home / Dashboard	4
Wallbox     Y     Data store	Energy balance (i) Phase values	
<b>o</b> Device settings	[ 0 kWh ]	
	Image: Descent state     O.009 kW     Phase L1     Phase L2     Phase L3       0.05 A     0.04 A     0.04 A       Current     Current	
	[ 0 kWh ] 230.2 V 230.8 V 228.8 V Voltage	
	0.53 0.18 0.18 Power factor	
	Smart meter Wallbox Data store Device settings	

#### Descrizione

1	La barra di menu è statica e viene sempre visualizzata.
2	Questo pulsante serve per mostrare e nascondere la barra laterale.
3	Tramite questo pulsante si apre una visualizzazione di tutti i messaggi del sistema.
4	Tramite questo pulsante si seleziona la lingua per la superficie web.
5	Tramite questo pulsante si apre il profilo utente con funzioni per il log-out e per la modifica della password.
6	La Bassa laterale, visualizzabile tramite ② permette un semplice accesso a tutte le app. Il simbolo della app attiva (in questo caso: <b>Dashboard</b> ) appare colorato.
7	Qui si visualizza la navigazione nel menu dell'applicazione web.
8	Qui si visualizzano i contenuti di tutte le app. Dopo il log-in si visualizza sempre automaticamente il dashboard.

## ) NOTA

#### Pulsante shortcut per la navigazione

Facendo click sul pulsante ABL nell'angolo in alto a destra dell'applicazione web è possibile tornare in qualsiasi momento direttamente al dashboard.

#### Verifica e aggiornamento del firmware dell'apparecchiatura

Per un regolare impiego si consiglia di verificare ad intervalli regolari il software interno (firmware) della eMS home, ed eventualmente di aggiornarlo. Il firmware attuale è messo a disposizione tramite il sito web www.ablmobility. de/en è installato tramite la superficie web della eMS home.

Procedere come segue:

- 1 Aprire il sito web www.ablmobility.de/en e scaricare sul proprio computer il file collegato nel settore Service > All downloads > Software > Firmware eMS home.
  - Decomprimere il file in una cartella a propria scelta.
- 2 Fare click sulla barra laterale oppure nella parte inferiore della superficie web sull'iscrizione Device settings.
- **3** Navigare alla sezione **System info** e annotare l'iscrizione nella sezione **Device type**.
  - La selezione del file di update nella fase 8 dipende dal tipo di apparecchiatura qui indicato.

 Image: Control of the second secon



-			Messages English
Deshboard		Home / Device settings / App	
Smart motor			
Pt- Witten	System into	• (U	
2 Defa store	Product name	eMS home	
2 Decise autoes	Device type	hw0000	
O Dource seconds	Sorial number	79/22/000	
	CPU load	100 %	
	CPU temperature	06 °C	
	RAM usage	25 %	
	Appn	8 %	
	Deta	7%	
	Host name	eMS-home-75829010	
	IP address	108,204,137,201	

4 Navigare alla sezione Device > Update device firmware e fare click sul pulsante Browse.



 5 Nella cartella con il file decompresso, selezionare il file di update adeguato al tipo di apparecchiatura (hw0100 oppure hw0200) e fare click su Open.



- 6 Fare click nella sezione Device > Update device firmware sul pulsante Update.
- 7 L'aggiornamento del firmware viene eseguito, e ciò può richiedere alcuni minuti.
  - Durante l'aggiornamento sarà eseguito un riavvio di eMS home.
- 8 Dopo il termine, nei messaggio di sistema apparirà un messaggio che attesta che l'aggiornamento è stato eseguito con successo.

		0 6
	Menage	is English Prof
	Device ①	
	Date and time	
	Your time zone Europe/Burlin e Silvice	
	ИГР	
	Use the 'Set time' button to set the device time to your local browser time. Device system time 256/2022, #:36:16 AM SET TIME	
	Now browser imme 7,05/2022, 8:50:16 AM Advanced settings >	
	Reset Reset	
	Reset device to factory defaults	
	Update device firmware	
	50007.8 TB0 U20056 U20076	
	System logs	
		AB
	Message	English Profil
	Date and time	
	NTP	
	Emuno unita	
	Step 3 of 6: Installing	
	RESTART	
	Penet device to factory defaults	
	Update device firmware atio//Some-(10 racb Revea	
	Update devote Immune deletitione - 100 mich Bisens UPDITI	
	Update devent timmate ativ4/Comex100 rac2 System base	
	Uppeter doors Internet and Allines Claude Uppeter System logs	
	Uppate down Immere I and Shand Immer Switer faat	
	Upper dece Immed Sector Inter- Sector Inter-	BL
		BL
	Update doces Immed doces Immed Setem loss Setem los	BL 8 Profile
	Upper de de la finale de la fin	BL & Profile
ashboard	Upper door finder Noten tag Noten tag Not	BL A Profile
ashboard	Upper decembrand	BL & Profile
ashboard	Berlern har	BL A Profile
ashboard	Update doce Imme Networkstrads Net	BL & Profile
ashboard Phase va	Upper de de la finale de la fin	BL & Profile
<sup>ashboard</sup> Phase va	Alues	BL A Profile
hashboard Phase va	Alues	BL A Profile
eshboard Phase va	Uture development Notern here Allues	BL A Profile
ashboard Phase va	Alues	BL & Profile

Successivamente, sarà possibile allestire le nuove funzioni di eMS home tramite la superficie web.

## ATTENZIONE!

#### Apertura manuale della superficie web in caso di problemi con il nuovo log-in automatico

Se la superficie web non dovesse riavviarsi automaticamente dopo una durata di 5 minuti, è possibile che la eMS home abbia ricevuto un nuovo indirizzo IP.

 Procedere come descritto nella sezione "Log-in nella eMS home" a pagina 21 per aprire manualmente la superficie web.

#### Allestimento tramite la superficie web di eMS home

Per un impiego di successo, la eMS home necessita di ampie informazioni sul collegamento di rete e sulla corrente nominale nell'installazione. Per la comunicazione di successo è necessario inoltre effettuare il log-in delle singole Wallbox nel sistema.

Procedere come segue:

- 1 Fare click nella parte inferiore della superficie web sul pulsante **Wallbox**.
  - Si apre quindi la app Wallbox.



- 2 Fare click sul lato sinistro nella app Wallbox sul simbolo Settings.
  - Si apre quindi la pagina Available charging devices nella quale non è finora inserita alcuna Wallbox.
- 3 Scorrere la pagina verso il basso fino alla sezione Overload protection.
- 4 Inserire nella sezione **Overload protection** le informazioni necessarie su collegamento di rete e corrente nominale.
  - Type of mains connection: a 1 o 3 fasi
  - **Rated current** per ciascuna fase: Dimensioni del relativo fusibile
- **5** Fare click sul pulsante **SAVE** per salvare i dati nella eMS home.
- 6 Scorrere nuovamente la pagine verso l'alto fino alla sezione Available charging devices.
  - Qui è ora possibile effettuare singolarmente il log-in nella eMS home per ciascuna Wallbox nel sistema.
- 7 Selezionare, tramite il menu di selezione, l'iscrizione ABL charging devices e fare click sul pulsante Add.
  - Si apre quindi la pagina Add ABL charging station .
- 8 Sulla pagina Add ABL charging station inserire le informazioni necessarie sulla Wallbox collegata.
  - Nome: selezionabile a piacere
  - Modbus interface: Interfaccia B
  - Wallbox ID: Numero di indirizzo indicato al momento dell'allestimento nel ABL Configuration Software (si veda da pagina 17).
- **9** Fare poi click su **OK** per aggiungere la Wallbox come dispositivo di ricarica.

Home / Wallbox / App	
Charging process status (i) Current status of vehicle and charging device	
No charging device connected	

Overload protection (i) Mains connection and rated current of the main fuse					
Please make sure main fuse is set co fuse cannot be gua actual value of the	that the value for the rated rrectly. Overload protectio rranteed if the set value is fuse.	d current of the on by the main greater than the	SAVE		
Type of mains connection	<ul> <li>3-phase</li> <li>1-phase</li> </ul>				
Rated current L1	16	A			
Rated current L2	16	А			
Rated current L3	16	А			



	Home / W	allbox / Settings		
Available charg	ging devices (1) harging devices	)		× .
Label *	Туре	Address	Status	
Add charging statio	n			
Select a type of charging station to add	ABL charging station	٠		ADD

Choose interface		÷
1-6		
	OK	
	Choose interface	Choose interface 1.6

## ATTENZIONE!

Aggiunta di ulteriori Wallbox come dispositivi di ricarica

Ripetere le fasi da 7 a 9 per ciascuna ulteriore Wallbox che si desidera aggiungere al sistema.

- Assicurarsi che lo Wallbox ID (numero di indirizzo dal ABL Configuration Software) deve essere continuamente assegnato. In caso contrario non è possibile garantire una comunicazione senza errori.
- **10** Seguire questo principio per aggiungere tutte le Wallbox (al massimo sei): Se esse dovessero essere visualizzate nella colonna **Status** con una spunta verde, la comunicazione con la eMS home è stata allestita correttamente.

Available ch	arging devices	)				Ý
Label 🔺	Туре	Address	Status			
eMH1-1	ABL charging station	RS485 B- 1	*	i	Ø	Û
eMH1-2	ABL charging station	RS485 B- 2	*	i	Ø	Ŵ

Fare quindi click sulla freccia < sul lato destro per uscire dai **Settings** e per tornare alla app **Wallbox**.

## ! NOTA

#### Elaborazione interna delle impostazioni

Una volta usciti dai **Settings**, è possibile che appaia per 30 secondi un messaggio di errore: In realtà non si tratta di un errore, bensì del tempo fino alla creazione del collegamento con la Wallbox o con le Wallbox. Attendere quindi fino a quando il messaggio di errore scompare, e poi proseguire.

## Descrizione delle singole app della eMS home

Il dashboard della superficie web eMS home (si veda in basso), oltre alle informazioni fondamentali sul sistema, offre in qualsiasi momento un accesso alle singole app, descritte più esattamente nelle seguenti sezioni.

## Dashboard



Il dashboard contiene entrambi i widget Energy balance ① e Phase values ②.

- Il valore mostrato al centro nel widget **Energy balance** (4) indica la potenza attiva attuale in kW.
- Dalle frecce si può capire se l'intero sistema riceve corrente oppure se la immette nella rete di alimentazione elettrica: La freccia in alto indica ricezione, mentre la freccia in basso indica immissione.
- Lo status attuale è indicato tramite una freccia verde tratteggiata: Nell'immagine in alto, il sistema sta ricevendo corrente dalla rete <sup>(6)</sup>.
- Lo status non attivo è indicato tramite una freccia grigia continua (5).
- Il valore in alto sulla freccia ⑦ indica lo status del contatore per la ricezione (energia attiva in kWh) per l'intera durata di impiego. Il valore in basso ⑧ indica lo status del contattore per l'immissione (energia attiva in kWh) per l'intera durata di impiego.
- Lo widget Phase values sul lato destro indica i valori di misurazione attuali di intensità di corrente, tensione e fattore di potenza per tutti i tre conduttori esterni (L1, L2, L3).

Nella sezione in basso ③ sono elencate le ulteriori app disponibili, che possono essere aperte tramite questi pulsanti nonché premendo un tasto sulle iscrizioni nella barra laterale.

#### Messaggi – App Health Check

	٨BL
	Messages English Profile
Home / Health check / App	(1)
Messages ·	<b>6</b>
All Unread Error Warning Information	
Timestamp App Category Message	
Jan 14, 2022 12:11 PM Device settings Information The firmware update was successfully imported. abl-hw0100-sw1.0.0.raucb	
« < <b>1</b> > » <b>4</b>	

#### Descrizione

La app **Health Check** gestisce un modo centralizzato i **Messages** ①, inviati dalle app all'utente. Se dovessero essere disponibili messaggi non letti, il quantitativo di messaggi non letti viene visualizzato in rosso sul simbolo della campana.

Dopo un click su **Messages** ① viene visualizzata una tabella con messaggi. In questa tabella ci sono le seguenti categorie ②, selezionabili con un click:

All	Si visualizzano tutti i messaggi salvati.
Unread	Si visualizzano solo i messaggi non letti.
Error	Si visualizzano solo messaggi dalla categoria Error.
Warning	Si visualizzano solo messaggi dalla categoria Warning.
Information	Si visualizzano solo messaggi dalla categoria Information.

La selezione attuale è contrassegnata da una barra verde.

Nella tabella in basso si visualizzano, per ciascun caso, il time stamp del messaggio, la app che ha inviato il messaggio, la categoria (Error, Warning oppure Information) nonché il messaggio ③ stesso.

In ciascuna pagina della tabella si visualizzano fino a 10 messaggi. Sotto alla tabella si trova un menu da scorrere all'interno della tabella con le frecce verso sinistra e destra nonché con i numeri di pagina ④. Il numero di pagina at-tualmente visualizzato è segnato in verde.

È possibile memorizzare al massimo 1.000 messaggi. Una volta superato questo quantitativo, sarà progressivamente eliminato il messaggio più vecchio.

Se ci dovessero essere dei messaggi non letti, nello widget sarà visualizzato il pulsante MARK ALL AS READ (5). Un click su tale pulsante contrassegna tutti i messaggi come letti e li sposta nelle relative categorie. Dopo di ciò, il pulsante scompare. Sarà resettato anche il quantitativo di messaggi non letti sul simbolo della campana.

#### Setting

Settings for critical s Configure notifications for critical system	~ <b>(</b>		
Configure email notificatio	ns		
Critical system messages can be sent b browser.	by email as well as being displayed in the	SAVE	4
Email export settings			
Here you can start exporting emails.			
Enable email export			
Email address	Not configured <b>2</b>	EDIT	
Subject	Critical System Notification 3		

Le impostazioni sulla configurazione della app **Health Check** possono essere aperte con un click sul pulsante con il simbolo dell'ingranaggio **(6)**.

L'e-mail export può essere attivato (**Enable email export** ①) non appena siano state configurate le impostazioni e-mail nelle impostazioni dell'apparecchiatura (si veda il capitolo "App Device settings" a pagina 43).

Lo Email address (2) del destinatario viene qui mostrato solo per informazione.

Con un click sul pulsante EDIT si apre il relativo widget nella app Device settings. Come opzione aggiuntiva è possibile indicare un Subject ③ per la e-mail. L'impostazione standard è Critical System Notification.

Con un click su SAVE ④ si salva la configurazione attuale.



## **App Smart Meter**

Il diagramma a linee visualizzato nello widget **Active power** ① mostra un trend a breve termine dell'importo complessivo della potenza attiva tramite le tre singole fasi. I valori di potenza visualizzati nella app sono contrassegnati con un (+) in caso di ricezione e con un (-) in caso di immissione.

Lo widget **Active energy** (2) mostra il rapporto dell'energia attiva tra le tre fasi. Tramite la lista di selezione (3) è possibile passare tra la visualizzazione per **Consumption** e **Feed-in**.

La tabella nel widget **Readings per phase** (4) mostra tutte le grandezze fisiche rilevate dal sistema per l'intero sistema e per ciascuna fase. Tutti i valori di potenza ed energia sono indicati separatamente per ricezione (+) e immissione (-).

Con l'interruttore **Advanced** (5) si visualizzano i valori per la potenza reattiva e apparente nonché per l'energia reattiva o apparente.

## App Wallbox

						Messages English
		Home / Wallbox / Ap	p			
Charging process s Current status of vehicle and charging	tatus 🔋 device					
Wallbox 1 Status: Vehicle charging	i	Wallbox 2 Status: No vehicle connected	i	Wallbox 3 Status: Vehicle charging	i	
Pairse pow	9 min 1.6 kWh		$\sum$		6 min	

Nella app Wallbox viene visualizzato lo status attuale di tutti i dispositivi di ricarica collegati.

Per ciascun dispositivo di ricarica viene mostrato un grafico per la visualizzazione dello status, compreso il pulsante pausa. In alto viene mostrato il nome del dispositivo di ricarica nonché un pulsante info i che apre una visione dettagliata.

No charging device con- nected	Fino ad ora non è stato allestito alcun dispositivo di ricarica (si veda "Allesti- mento tramite la superficie web di eMS home" a pagina 24).
No vehicle connected	Nessun veicolo è collegato al dispositivo di ricarica. IL veicolo viene visualizza- to nel grafico sotto forma di silhouette vuota.
Vehicle is charging	Il veicolo si sta ricaricando. Nel grafico, il veicolo è collegato al dispositivo di ricarica e un freccia simbolizza il passaggio di energia dal dispositivo di ricari- ca al veicolo Si visualizzano i valori attuali della potenza di ricarica nonché la durata e l'energia caricata di questa procedura di ricarica.
Charging process paused	Il veicolo è collegato al dispositivo di ricarica, ma la procedura di ricarica è stata messa in pausa. Il dispositivo di ricarica contiene un simbolo di pausa e la freccia per il trasferimento di energia è ora grigia. In funzione della versione della Wallbox, si visualizzano i valori attuali della potenza di ricarica nonché la durata e l'energia caricata di questa procedura di ricarica.
Charging disabled by external specification	La procedura di ricarica è stata messa in pausa da un comando esterno (ad es.: la Wallbox è stata bloccata manualmente). Non è possibile una procedura di ricarica.
Charging process paused due to internal control	La procedura di ricarica è stata messa in pausa dalla regolazione interna (ad es.: Nella modalità "Ricarica con eccesso di fotovoltaico" non è disponibile un eccesso sufficiente dall'impianto fotovoltaico).
Initialising charging process	All'inizio di ciascuna procedura di ricarica si svolge un'inizializzazione, al fine di riconoscere determinati parametri della procedura di ricarica. Nel frattempo, tutti gli altri veicoli in carica vengono ridotti alla loro corrente di ricarica mini- ma. Nel grafico, il veicolo è collegato al dispositivo di ricarica e sono visualiz- zate due frecce con movimento circolare.
Communication error	Non c'è alcun collegamento con il dispositivo di ricarica. Il dispositivo di ricari- ca è grigio e viene visualizzato un simbolo di avvertenza.
Error in charging device	Il dispositivo di ricarica segnala un errore. Il veicolo è grigio e viene visualizza- to un simbolo di avvertenza.

#### Possibili dati sullo status

#### Vista dettagliata

Wallbox 1		×
Status		
Vehicle charging		
Current charging pro	cess	
Duration:	8 min	
Maximum current:	17.0 A	
Minimum current:	6.0 A	
Charged energy:	1.2 kWh	
Charging current per	phase	
Phase L1:	16.0 A	
Phase L2:	15.7 A	
Phase L3:	15.9 A	
		OK

## 🚺 NOTA

#### Monitoring limitato per diverse varianti di Wallbox

Diverse varianti di Wallbox consentono solo un monitoring limitato della procedura di ricarica: In questo caso non sarà visualizzato né il valore di energia né la corrente di ricarica attuale per ciascuna fase, bensì unicamente il valore massimo di default che il veicolo può ricevere.

In determinate circostanze è tuttavia possibile che il veicolo stabilisca di ricaricarsi con una corrente di intensità inferiore.

Per ciascun dispositivo di ricarica collegato, tramite un click sul pulsante Info i si apre una visione dettagliata. Qui ci sono tre sezioni:

Status	Qui si espone lo status del dispositivo di ricarica.
Current charging process	Qui si trovano valori di misurazione sulla procedura di ricarica attuale:
	<ul> <li>La durata indica da quanto tempo è già attiva la procedura di ricarica attuale.</li> </ul>
	<ul> <li>Maximum current e Minimum current mostrano la corrente di ricarica massima e minima possibile per ciascun fase del veicolo. Questi valori dipendono dal veicolo collegato e sono determinati durante la fase di inizializzazione.</li> </ul>
	<ul> <li>Charged energy mostra quanta energia in kWh sia già stata caricata durante la procedura di ricarica attuale.</li> </ul>
Charging current per phase	Qui si indica la corrente di ricarica attuale per ciascuna fase.

#### Wallbox charging mode

Sulla scheda **Wallbox charging mode** è possibile selezionare da dove debba essere prelevata la corrente per la ricarica dei veicoli elettrici.

• In caso di selezione di **No charging** non si ricarica alcun veicolo collegato.

Wallbox charging m Permanent settings for the charging m	ode i			
No char	raina Mains charaina	Charoing with surplus PV	Hybrid charging	
	Chargi	ing is locked		
÷.	0		- *	

In caso di selezione di Mains charging il veicolo viene ricaricato in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che vi sia a disposizione corrente fotovoltaica o che la corrente venga prelevata dalla rete. Selezionare questa modalità quando non è a disposizione alcun impianto fotovoltaico oppure quando il veicolo debba essere completamente ricaricato entro un determinato momento nel prossimo futuro.

Wallbox cha Permanent settings for t	rging mode (	i			
		< 文 》	*		
	No charging	Mains charging	Charging with surplus PV	Hybrid charging	
	Char	ging takes place with the (up to <b>100%</b> g	maximum possible charging po	- X	
		max. <b>3.7</b> kW	1 phase		
		max. 11.0 kW	3 phases		

#### 34 | Descrizione delle singole app della eMS home

In caso di selezione di Charging with surplus PV il veicolo sarà ricaricato esclusivamente quando è a disposizione corrente generata autonomamente nell'edificio – tipicamente corrente fotovoltaica – la quale verrebbe altrimenti immessa in rete. Con questa modalità è possibile incrementare il consumo proprio di corrente generata. Può tuttavia accadere che la procedura di ricarica richieda molto più tempo, poiché è ad es. necessario attendere una sufficiente radiazione solare. Selezionare questa modalità quando ci si attende molta corrente fotovoltaica e quando c'è sufficiente tempo a disposizione per ricaricare completamente il veicolo.



## ! NOTA

#### Stabilizzazione della corrente di ricarica

Per stabilizzare la regolazione e per compensare le oscillazioni nella corrente di ricarica prodotta, in caso di necessità si preleva inoltre della corrente dalla rete

- Quando è selezionato Hybrid charging, tramite il cursore in basso è possibile stabilire una quota minima per l'energia di eccesso che deve essere messa a disposizione dall'impianto fotovoltaico in modo che la procedura di ricarica possa essere avviata. In pratica, si deve selezionare il rapporto tra eccesso di fotovoltaico e corrente dalla rete in modo che si raggiunga in ogni caso la corrente minima per ciascuna fase a partire dalla quale il proprio veicolo emette una richiesta di ricarica.
  - Se si dovesse selezionare una quota troppo alta di energia solare, è eventualmente possibile che la corrente minima (si veda l'immagine in basso) non venga raggiunta e che non si svolga alcuna ricarica.
  - Una volta raggiunta la quota desiderata di energia solare, la richiesta di ricarica del veicolo può essere soddisfatta con l'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico, mentre il fabbisogno residuo viene prelevato dalla rete.
  - Se l'impianto fotovoltaico dovesse mettere a disposizione molta più energia di eccesso, allora l'energia in eccesso prodotta può essere utilizzata fino ad un valore massimo del 100 percento per la procedura di ricarica: In questo caso, la quota di energia prelevata dalla rete si riduce in modo proporzionale.



• La modalità di ricarica **Hybrid charging** è consigliabile per la ricarica sostenibile con piccoli impianti fotovoltaici che mettono a disposizione relativamente poca corrente di eccesso. Quindi, è possibile che sia necessario attendere più a lungo fino a quando il veicolo sarà sufficientemente ricaricato.

## 🚺 NOTA

#### Definizione di eccesso di fotovoltaico

Il tasso percentuale per l'eccesso di fotovoltaico è il valore minimo, mentre il prelievo dalla rete rappresenta il valore massimo. Con la relativa impostazione, la quota per l'eccesso di fotovoltaico può quindi salire fino al 100% (carica esclusivamente da eccesso).

#### 36 | Descrizione delle singole app della eMS home

#### **Total charging power**

Sulla scheda **Total charging power** viene visualizzato un quadro generale della potenza disponibile per le procedura di ricarica e per la potenza prelevata.



In questa visione si rappresenta la potenza di ricarica complessiva attuale di tutti i dispositivi di ricarica configurati in kW e inoltre sotto forma di barra colorata su sfondo grigio.

La riga rossa sul diagramma a barre mostra la potenza disponibile che è stata imposta al massimo ai dispositivi di ricarica. Quindi, la potenza complessiva di ricarica non può superare questo valore.

Può tuttavia accadere che i dispositivi di ricarica non sfruttino completamente la potenza disponibile. Il valore in basso a destra della visualizzazione è la potenza massima che sarebbe possibile attraverso i fusibili configurati se tutte le tre fasi fossero a pieno carico. Si tratta quindi di un massimo teorico, che nell'impiego normale non viene raggiunto.

#### Phase load

La scheda **Phase load** mostra i valori di misurazione attuali della corrente sul punto di allacciamento alla rete, e si riferisce quindi all'interno edificio. La corrente attuale di ciascuna fase viene confrontata con il fusibile configurato.



Per ciascuna fase, la corrente di fase attuale è rappresentata sotto forma di barra colorata su sfondo grigio. La zona tratteggiata sul lato destro corrisponde ad una quota >90% del fusibile di fase impostato.

Se la corrente di fase dovesse raggiungere questo livello, essa sarà visualizzata in rosso. A partire da quel punto, la protezione da sovraccarico limita le procedura di ricarica interessate, cosicché il limite torna ad essere rispettato

#### Settings > Available charging devices

Sulla scheda **Available charging devices** si visualizzano in modo tabellare tutti i dispositivi di ricarica configurati. Qui sussiste inoltre l'opportunità di aggiungere un nuovo dispositivo di ricarica.

Available cha	arging devices (i ed charging devices	)				~
Label 🔺	Туре	Address	Status			
eMH1-1	ABL charging station	RS485 B- 1	~	i	ľ	Ŵ
eMH1-2	ABL charging station	RS485 B- 2	~	i	ľ	Û
eMH1-3	ABL charging station	RS485 B- 3	~	i	ľ	Û
eMH1-4	ABL charging station	RS485 B- 4	~	i	ľ	Û
eMH1-5	ABL charging station	RS485 B- 5	~	i	ľ	Ŵ
eMH1-6	ABL charging station	RS485 B- 6	A	i	ľ	Û

Nel quadro tabellare si mostrano i dispositivi di ricarica configurati, la loro configurazione e il loro status. Tramite i simboli delle frecce nella lista di intestazione è possibile ordinare la tabella per Label, Type oppure per Address.

Label	Qui si visualizza il nome configurato del dispositivo di ricarica.
Туре	Qui si visualizza il tipo (dispositivo di ricarica ABL).
Address	Qui si visualizza lo Wallbox ID configurato del dispositivo di ricarica.
Status	<ul> <li>Qui si visualizza lo status attuale del dispositivo di ricarica tramite i seguenti status:</li> <li>Il simbolo OK (spunta) mostra che la comunicazione con il dispositivo di ricarica funziona correttamente.</li> <li>Il simbolo Error (!) mostra che la comunicazione con il dispositivo di ricarica è interrotta.</li> </ul>
Info (i)	<ul> <li>Con un click sul simbolo Info si apre una finestra nella quale è possibile fare caricare e mostrare informazioni aggiuntive come il numero di serie, il modello e la versione di firmware del dispositivo di ricarica.</li> <li>Mentre le informazioni vengono richiamate dal dispositivo di ricarica, appare un indicatore di ricarica.</li> <li>Se il dispositivo di ricarica non dovesse essere raggiungibile, appare il seguente messaggio testuale: An error occurred while establishing a connection to the charging device.</li> <li>Con un click su OK si richiude la finestra.</li> </ul>
Editare (simbolo della penna)	Tramite il simbolo <b>Editare</b> è possibile modificare la configurazione di un dispositivo di ricarica collegato.
Cancella (simbolo del cestino)	Tramite il simbolo <b>Cestino</b> è possibile eliminare un dispositivo di ricarica.

#### 38 | Descrizione delle singole app della eMS home

#### Aggiungere un dispositivo di ricarica ABL

Un dialogo per aggiungere un dispositivo di ricarica ABL contiene un campo di digitazione per il nome selezionabile a piacere (1-20 caratteri), un meni per la selezione dell'interfaccia Modbus (RS485 A oppure RS485 B) nonché un campo di digitazione per lo Wallbox ID del dispositivo di ricarica (1-6). Con un click su **OK** si salvano le impostazioni.

- Quando la comunicazione con il nuovo dispositivo di ricarica è di successo, appare un pop-up verde in alto sulla pagina (messaggio di testo: Changes applied).
- Quando la comunicazione con il nuovo dispositivo di ricarica fallisce, appare un pop-up rosso in alto sulla pagina (messaggio di testo: An error occurred while establishing a connection to the charging device).

#### Edit di un dispositivo di ricarica ABL

In questa finestra è possibile modificare la configurazione di un dispositivo di ricarica ABL. È possibile modificare sia il nome che le impostazioni Modbus (interfaccia Modbus e Wallbox ID).

Con un click su OK si salvano le modifiche e la finestra si chiude.

#### Eliminazione di un dispositivo di ricarica ABL

La finestra per eliminare un dispositivo di ricarica ABL contiene una domanda di sicurezza, per confermare se si intende eliminare veramente il dispositivo di ricarica.

- Fare click su Yes per eliminare il dispositivo di ricarica.
- Fare click su No per chiudere la finestra senza eliminare il dispositivo di ricarica.

#### Mostrare i dettagli di un dispositivo di ricarica ABL

In questa finestra si caricano e visualizzano informazioni aggiuntive come il numero di serie, la revisione hardware e la versione firmware del dispositivo di ricarica.

Se il dispositivo di ricarica non dovesse essere raggiungibile, appare il seguente messaggio testuale: An error occurred while establishing a connection to the charging device.

Con un click su **OK** si richiude la finestra.

#### **Overload protection**

La protezione da sovraccarico evita un sovraccarico del fusibile principale, poiché le procedure di ricarica dei veicoli elettrici sono sempre limitate quando altre destinazioni di consumo causano già un alto consumo di corrente. Su questa scheda si impostano inoltre le caratteristiche del fusibile principale.

Overload prote	ction (i) Irrent of the main fuse			
Please make sure of fuse is set correctl cannot be guarante value of the fuse.	hat the value for the rated current of y. Overload protection by the main f wed if the set value is greater than t	of the main iuse he actual	SAVE	
Type of mains connection	<ul> <li>3-phase</li> <li>1-phase</li> </ul>			
Rated current L1	63	А		
Rated current L2	63	А		

- Alla voce **Type of mains connection** è necessario indicare se l'allacciamento domestico sia ad una o a tre fasi.
- Alla voce Rated current L1, Rated current L2 e Rated current L3 è possibile inserire la relativa corrente nominale per le singole fasi del fusibile principale in Ampere. Questo valore può essere compreso tra 1 A e 1.0000 A. In caso di selezione di un collegamento di rete ad una fase, è possibile configurare solo Rated current L1.

## ATTENZIONE!

#### Indicazione corretta per le correnti nominali

L'indicazione corretta delle correnti nominali è indispensabile per la funzione della protezione da sovraccarico. Se i valori impostati dovessero essere inferiori ai valore effettivo del fusibile, non sarà possibile ricaricare con ma corrente massima disponibile. Se i valori impostati dovessero essere maggiori del valore effettivo del fusibile, non è garantita alcuna protezione da sovraccarico del fusibile principale.

## App Data store

Energy data (i) View stored energy data			~
Data source	Smart meter	>	
Data point	Total	\$	
Period	Month	>	
Date	Consumption OBIS: 1-0:1.8.0*255	Feed-in OBIS: 1-0:2.8.0*255	
	No data available		
	January 2022	>	
Manual data exp	ort (i)	_	~
Manual data exp From	ort (i) January 11, 2022	10:47	~
Manual data exp From To	Ort (i) January 11, 2022 January 11, 2022	10:47 11:47	~

#### Descrizione

La app **Data store** consente la memorizzazione continua e la visualizzazione di tutti i valori di energia e potenza dello eMS home ad intervalli differenti, ed è attivata di standard.

- Inoltre, per i valori di potenza si individuano il minimo, il massimo nonché il valore medio, e li si salvano per i relativi intervalli di tempo.
- È inoltre possibile esportare i dati memorizzati manualmente oppure automaticamente sotto forma di file CSV.

## ! NOTA

#### Descrizione dei contenuti del file CSV

Il contenuto del file CSV è descritto approfonditamente nella sezione "App Data store – CSV-Export-Format" a pagina 58.

#### Energy data

Energy data (i) View stored energy data		$\sim$
Data source	Smart meter 🔶	1
Data point	Total 🗢	2
Period	Month 🗢	3
Date (4)	Consumption OBIS: 1- 0:1.8.0*255	Feed-in OBIS: 1- 0:2.8.0*255
6	No data available	> 6

Lo widget **Energy data** consente la visualizzazione di una selezione di valori di energia per il consumo e l'immissione con il relativo codice OBIS a base giornaliera.

#### Data source

È possibile scegliere tra le seguenti fonti di dati ①:

- Smart-Meter
- Sensori (attualmente questa funzione non è supportata)
- Gruppi (attualmente questa funzione non è supportata

Si consiglia di mantenere fondamentalmente l'impostazione su Smart meter.

#### Data point

È possibile scegliere i punti dati ② per Total, Phase L1, Phase L2 e Phase L3, ciascuno per consumo e immissione. Ciascun sensore fornisce solo i valori di misurazione di una fase. È quindi necessario selezionare dapprima la fase corretta, per potere poi leggere i valori di misurazione del sensore. I valori delle altre fasi e i valori Total sono vuoti.

#### Period

Per l'intervallo di tempo selezionato ③ possono essere visualizzati i valori giornalieri del mese impostato oppure i valori mensili dell'anno impostato.

#### Tabella dati

La tabella ④ mostra le colonne **Date**, **Consumption** e **Feed-in**, qualora i dati siano disponibili. La data assume un formato conforme alla lingua impostata. I valori di energia sono visualizzati in kWh, arrotondati a due cifre dopo la virgola

#### Selezione della data

In funzione dell'intervallo di tempo selezionato, la selezione della data (5) mostra il **mese** seguito dall'**anno** oppure solo l'**anno**. Tramite la selezione della data è possibile selezionare direttamente e mostrare un determinato anno oppure un determinato mese dell'anno.

#### Tasti con frecce di navigazione

l tasti con le frecce ⑥ accanto alla selezione della data permettono di selezionare l'intervallo di tempo precedente (tasto indietro) oppure successivo (tasto avanti).

#### Manual data export

Manual data	export (i)	~
1 From	January 11, 2022	08:35
<b>2</b> To	January 11, 2022	09:35
3 Resolution	1 minute	>
Here you can download y compressed ZIP file.	our data in CSV format in a	4 MANUAL DATA EXPORT

Tramite lo widget **Manual data export** i dati salvati della eMS home, compresi i valore per i sensori, possono essere esportati dalla banca dati in un file CSV.

La risoluzione temporale (**Resolution** ③) dei valori esportati si evince dall'intervallo di tempo selezionato, il quale è definito con i campi **From** ① e **To** ②. In tale ambito sono validi i seguenti requisiti:

Intervallo di tempo selezionato	Risoluzione selezionabile degli intervalli di valore
≤ 1 giorno	1 minute, 15 minutes, 1 day
≤ 14 giorni	15 minutes, 1 day
> 14 giorni	1 day

Dopo la selezione è possibile avviare il download tramite il pulsante Manual data export .

#### Impostazioni

Le impostazioni per la scrittura e l'export dei dati possono essere raggiunte con un click sul pulsante con il simbolo dell'ingranaggio ①.

#### **General settings**

General settings (i) General settings for the data store	~	~
Logging Data acquisition can be switched on and off manually. Enable data logging	2 SAVE	

La memorizzazione dei dati può essere attivata o disattivata tramite **Enable data logging** ①. Con un click sul pulsante **SAVE** ② si acquisiscono le modifiche.

Se la memorizzazione dei dati dovesse essere disattivata, è interrotto anche l'export dei dati per FTP ed e-mail.

#### **Export settings**

Lo widget **Export settings** serve per la configurazione dell'export automatico dei valori di energia salvati in formato CSV.

Export settings Configuration settings for expor	(i) ting the logged data	~
Schedule		
Here you can schedule the auto	matic export in CSV format as required.	SAVE
Enable compression (zip)	$\bigcirc$ (1)	
Transmission interval	15 minutes <b>2 \$</b>	
Resolution	1 minute (3) +	
Start date	January 10, 2022 4 16:19	
Use the 'Test' button to check t	the export via FTP upload and email delivery.	TEST
FTP export settings		
Here you can set up the file up	oad via FTP.	
Enable FTP export	(5)	
Server	Not configured 6	EDIT
Subdirectory	e.g. uploaddir/subdir	
Email export settings		
Here you can start exporting em	nails.	
Enable email export		
Email address	Not configured (9)	EDIT
Subject		

#### Schedule

Nella sezione Schedule è possibile selezionare l'intervallo di invio (Transmission interval 2) e la risoluzione (Resolution 3) del file esportato. In funzione dell'intervallo di invio è possibile selezionare una relativa risoluzione:

Transmission interval	Risoluzione selezionabile
15 minutes	1 minute
Hour	1 minute, 15 minutes
Day	1 minute, 15 minutes, day
Week	15 minutes, day
Month	Day
Year	Day

È inoltre selezionabile una Start date 2 per l'inizio dell'export automatico.

Se necessario, i file esportati possono essere compressi sotto forma di file ZIP tramite l'opzione **Enable compres**sion ①.

#### **FTP** export settings

L'export FTP (Enable FTP export (5)) può essere attivato non appena sarà stato configurato un server FTP nelle impostazioni dell'apparecchiatura (si veda il capitolo "App Device settings" a pagina 43). Il serverdi nome (6) viene visualizzato in questo punto solo per informazione. Con un click sul pulsante EDIT si apre il relativo widget nella app Device settings. Come opzione aggiuntiva, nel campo Sub directory  $\bigcirc$  è possibile indicare un path per la memorizzazione dei dati sul server FTP.

#### Email export settings

L'e-mail export può essere attivato (**Enable email export** (**B**)) non appena siano state configurate le impostazioni e-mail nelle impostazioni dell'apparecchiatura (si veda il capitolo "App Device settings" a pagina 43).

L'indirizzo e-mail del destinatario (Email address (9)) viene qui mostrato solo per informazione. Con un click sul pulsante EDIT si apre il relativo widget nella app Device settings.

Come opzione aggiuntiva è possibile indicare un Subject <sup>(1)</sup> per la e-mail. L'impostazione standard è Energy Manager: Automatic Export - Data store.

## App Device settings

	Home / Devic	e settings / App	
System info (	)		~
Product name Device type Software version Serial number CPU load CPU temperature RAM usage Apps Data Host name IP address MAC address	eMS home hw0100 1.0.0 75964895 17 % 44 °C 30 % 8 % 7 % eMS-home-75964895 169.254.148.129 € 00:d0:93:58:69:13		
Network setti Network interface configura	ngs i		>
FTP settings ( Set up the FTP configuration	<b>i</b> ) n		>
Email settings Set up the SMTP configurat	3 (i) cion		>
CSV export fo	rmat 🖲		>
External curre	ent transformer 🕄		>
Serial interfac	ES (i) terfaces		>
Backup Create or import a backup			>

Nella app Device settings possono essere eseguite le seguenti azioni:

- Mostrare le informazioni di sistema della eMS home
- Configurare rete, FTP, e-mail ed export CSV
- Configurare trasformatori di corrente esterni e interfaccia seriali
- Creare e depositare backup della eMS
- Configurare data e ora, riavviare o resettare eMS home, aggiornare il firmware, visionare i protocolli di sistema

#### System info

System into (i) General system information	
Product name	eMS home
Device type	hw0100
Software version	1.0.0
Serial number	75964895
CPU load	99 %
CPU temperature	49 °C
RAM usage	26 %
Apps	8 %
Data	7 %
Host name	eMS-home-75964895
IP address	169.254.148.129 🕄 🌔
MAC address	00:d0:93:58:69:13

Questo widget contiene informazioni di sistema generali nonché informazioni sullo status attuale della eMS home. Si visualizzano i seguenti dettagli:

- Nome del prodotto
- Versione del firmware installato
- Numero seriale della eMS home
- Carico attuale del CPU
- Temperatura attuale del CPU
- Impiego attuale di RAM
- Memoria occupata della partizione app
- Memoria occupata della partizione dati
- Nome host
- Indirizzo IP
- Indirizzo MAC

Con un click sull'icona (1) (1) accanto all'indirizzo IP si può accedere ad informazioni ampliate sulle impostazioni di rete. Nell'apposito widget si visualizzano inoltre la maschera attuale di sub-rete, il gateway standard e il server DNS.

#### Impostazioni di rete

Lo widget **Network settings** offre un accesso a tutte le impostazioni di configurazione, per integrare la eMS home nella rete locale.

Network setting	S (i)	~
You can make changes to the IP the user interface if the settings	settings here. Please note that you may not be able to access are incorrect.	SAVE
Host name (1)	eMS-home-75964894	
DHCP (2)		
IP address		
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway		
DNS server		
Enable the UPnP service in orde environment.	r to locate the device in the Windows network	
Note: For the UPnP service to w 'Home network' or 'Work netwo	ork, your Windows network location must be set to rk' but not to 'Public network'.	
UPnP (4)		

Lo **Host name** ① è la denominazione univoca della eMS home nella rete. Esso è selezionabile a piacere e può contenere lettere maiuscole, minuscole, cifre e trattini.

Quando è attivato DHCP ②, la eMS home rileva automaticamente un indirizzo IP, ad esempio da un router. Non sono necessarie ulteriori impostazioni.

Qualora dovesse essere impostato un indirizzo IP statico, DHCP deve essere disattivato tramite il pulsante. Poi sarà possibile configurare un IP statico, una maschera di bus-rete, un gateway standard e il **DNS server** ③.

Quando è attivato UPnP ④, la eMS home viene riconosciuta automaticamente dai computer Windows nella medesima rete e visualizzata nell'ambiente di rete. L'utente può quindi trovare lo eMS home sulla rete nel caso in cui l'indirizzo IP non sia noto.

#### **FTP** settings

Set up the FTP configuration	·
Here you can configure the connection to a specific FTP server.	SAVE
Protocol FTP   Passive mode	
Server	
Port 1 0	
User name	
Password *******	
When you change the FTP connection, we recommend that you test it. Use the Test button to check the FTP connection to the configured FTP server.       3         Reset the FTP configuration.       4	TEST RESET

In questo widget è possibile apportare impostazioni sull'utilizzo di FTP. Ci sono i seguenti campi di configurazione ①:

- Protocol: Selezione tra FTP e SFTP, attivazione del Passive Mode
- Server: Indirizzo oppure IP del server FTP
- Port: Porta del server FTP
- User name: Nome utente per il log-in nel server FTP. Il nome utente deve contenere quantomeno 3 lettere.
- Password: Password per il log-in nel server FTP

Con un click su SAVE 2 si salvano le impostazioni.

Con un click su **TEST** ③ è possibile testare il collegamento FTP. A tale scopo, è necessario salvare dapprima la configurazione FTP. Apparirà quindi, sotto al pulsante **TEST**, una messaggio di successo in verde (**Connection test successful**) oppure un'avvertenza (**Connection test failed**) con un messaggio di errore.

Con un click su **RESET** ④ è possibile eliminare nuovamente le impostazioni FTP.

#### **Email settings**

Email settings ( Set up the SMTP configuration	)		~
Here you can configure a conne- events by email.	ction to an SMTP server if you want to be notified of various	2	SAVE
Email address			
SMTP server			
Port (1)	25		
Use encrypted connection (TLS)	$\bigcirc$		
The server requires authentication	$\bigcirc$		
User name			
Password	*****		
When you change the SMTP con to send a test email to the confi	nfiguration, we recommend that you test it. Use the Test butto gured email address.	on <b>(3)</b>	TEST
Reset SMTP configuration.		4	RESET

In questo widget è possibile apportare impostazioni per l'invio di e-mail. Ci sono i seguenti campi di configurazione (1):

- Email address: Destinatario delle e-Mail
- SMTP server: Server SMTP che invia le e-mail
- Port: Porta del server SMTP
- Use encrypted connection (TLS): Impostazione se debba essere utilizzato TLS per il collegamento al server SMTP
- The server requires authentication: Impostazione se sia necessaria un'autenticazione per il collegamento al server SMTP
- User name: Nome utente per il log-in nel server SMTP. Necessario solo qualora sia attivata l'opzione The server requires authentication.
- Password: Password per il log-in nel server SMTP. Necessario solo qualora sia attivata l'opzione The server requires authentication.

Con un click su SAVE ② si salvano le impostazioni.

Con un click su **TEST** ③ è possibile testare l'invio di e-mail. A tale scopo, è necessario salvare dapprima la configurazione delle e-mail. Apparirà quindi, sotto al pulsante **TEST**, un messaggio di successo in verde (**The test email was successfully delivered to your provider**.) oppure un'avvertenza con un messaggio di errore (**Email could not be delivered**.).

## ! NOTA

#### Avvertenza su come apportare le impostazioni delle e-mail

Per il corretto allestimento delle impostazioni delle e-mail, il provider potrebbe possibilmente richiedere una app esterna per la password per l'account e-mail. Per l'allestimento di una app esterna per la password, rivolgersi al proprio provider.

#### 48 | Descrizione delle singole app della eMS home

Si supportano i seguenti provider:

- Gmail
- GMX
- Web.de
- T-Online.de
- AOL

Il supporto di ulteriori provider potrebbe essere eventualmente divergente. Informarsi presso il proprio provider sul collegamento della eMS home.

Un collegamento ad un server e-mail aziendale proprio è possibile, in funzione della configurazione, con o senza autenticazione.

Con un click su **RESET** ④ è possibile eliminare nuovamente le impostazioni e-mail.

#### **CSV** export format

In questo widget è possibile apportare impostazioni sul formato di file CSV esportati:

CSV export form CSV export configuration	nat (i)				~
Decimal separator CSV separator Microsoft Excel®-compatible UTF-8 encoding	Decimal point ( Semicolon	1 2	¢ \$	SAVE	

- Decimal separator: Trattino di separazione impiegato in numeri decimali. È possibile scegliere tra Decimal Point e Comma.
- CSV separator: Trattino di separazione tra i campi nel file CSV. È possibile scegliere tra Comma, Semicolon e Tabulator.
- Microsoft Excel<sup>®</sup>-compatible UTF-8 encoding: Questa impostazione garantisce una rappresentazione corretta di dieresi e caratteri speciali dopo un import in Microsoft Excel<sup>®</sup>.

#### **External current transformer**

La eMS home può misurare direttamente fino a 63 A per ciascun conduttore esterno. Per correnti più elevate è necessario utilizzare trasformatori esterni. Qualora il sistema dovesse essere collegato con un trasformatore di corrente, il collegamento può essere allestito in questo widget.

External currer Set ratio for the transformer	nt transformer (i)		~
If the device is connected to here. Use current transformer	a current transformer, you can set the tran	nsformer ratio	SAVE
Transformer ratio	More	÷	
2	50 . 5	5	

A tale scopo, deve essere attivato **Use current transformer** ① e fissata la **Transformer ratio** ②. I comuni rapporti di trasformazione sono pre-indicati nella lista di selezione. Qualora il rapporto non dovesse essere contenuto nella lista, è possibile inserire manualmente nella lista di selezione il rapporto desiderato tramite **More** ③. In tale ambito, la **corrente primaria** ④ può essere compresa nell'intervallo da 1 a 5000 e la **corrente secondaria** ⑤ nell'intervallo tra 1 e 5 (si consiglia: 5 A secondaria, classe di esattezza 1).

#### Serial interfaces

Serial interfaces (i) Show status of the serial interfaces		~
Interface RS485 A Interface RS485 B	Not used Reserved for evse-abl 1	

In questo widget si visualizzano informazioni di status delle interfaccia seriali. Esse possono essere libere oppure occupate da una determinata app, il cui nome ① viene mostrato qui. L'ulteriore configurazione delle interfaccia seriali si svolge nella app indicata.

#### Backup

Backup Create or import a backup			~
Create a backup			
Import a backup		CREATE	
Select the backup	Browse	IMPORT	3

#### Create a backup

Con un click su **CREATE** ① si apre un widget, tramite il quale può essere creato un salvataggio delle impostazioni di sistema e dei dati raccolti. Nel campo **Password** è possibile inserire, in via opzionale, una password per proteggere il salvataggio dei dati.

È necessario osservare la seguente avvertenza nello widget:

WARNING: The system does not perform any measurements while the backup is being created. This will result in gaps in data recording and a temporary interruption of communication on any data interfaces.

La procedura di salvataggio si avvia tramite **CREATE** ①. Dopo il termine della procedura di salvataggio, si mette a disposizione un file di salvataggio (**Backup.bak**) tramite download nel browser.

#### Importare il backup

Per importare un backup, tramite il campo di digitazione **Import a backup** ② è necessario selezionare dapprima un file di backup locale. Con un click su **IMPORT** ③ si apre il widget **Import a backup**. In esso è possibile inserire (qualora assegnata) la password per il file di salvataggio . Con un click su **IMPORT** ③ si avvia l'importo del salvataggio.

È necessario osservare la seguente avvertenza nello widget:

WARNING: The system is being restored. All data and configurations will be reset to the status at the time of the backup creation. Any data and configurations generated after this will be lost.

Dopo l'import di successo del salvataggio, la eMS home si riavvia.

#### Device

Device (i) Time settings, restart device and update	e		~
Date and time 1			
Your time zone	Europe/Berlin	\$	SAVE
NTP	$\bigcirc$		
Use the 'Set time' button to set the de	vice time to your local browser time.		
Device system time Your browser time	1/10/2022, 4:18:34 PM 1/10/2022, 4:18:35 PM		SETTIME
Advanced settings >			
Reset			
Restart device			RESTART
Reset device to factory defaults			RESET
Update device firmware (4)			
Select a file		Browse	UPDATE
System logs 5 Download the system log file here.			
Log messages since	Today	\$	DOWNLOAD
Download a summary of the current sy	stem status here.		
Include all configuration files	$\bigcirc$		DOWNLOAD

In questo widget è possibile apportare impostazioni generali.

#### Date and time 1

È importante impostare sempre il fuso orario (Time zone), in modo che ad es. le linee di cambiamento di data e le regolamentazioni su ora solare/legale vengano considerate correttamente dal sistema.

Qualora il sistema non dovesse essere collegato ad internet oppure non si intenda impiegare una sincronizzazione automatica dell'orario, è possibile impostare manualmente l'orario. A tale scopo, sulla superficie viene mostrata l'ora attuale del sistema della eMS home (adeguata al fuso orario locale) assieme all'orario attuale del browser. Con un click su SET TIME questi due orari vengono sincronizzati. L'orario del browser viene trasformato automaticamente in UTC e impostato come orario di sistema della eMS home.

- Your time zone: Sotto alla lista di selezione Your time zone si trova una lista con i fusi orari impostabili per il sistema.
- NTP: Qualora il sistema dovesse essere permanentemente collegato ad internet tramite la rete, è consigliabile attivare l'opzione NTP. Tramite ciò, l'orario viene ricavato automaticamente da un server da internet.
- Device system time: Qui è possibile impostare la data e l'orario della eMS home. Il sistema opera internamente esclusivamente con il fuso orario UTC, che viene trasformato nell'orario del fuso locale per la visualizzazione.
- Advanced settings: Alla voce Advanced settings è possibile configurare un server NTP alternativo. Di standard, il sistema impiega il server per l'orario di Google (time.google.com).

#### Reset > Restart device (2)

Con un click su **RESTART** e con la successiva conforma con **YES** l'apparecchiatura si riavvia. Ciò può durare alcuni minuti. Quindi, la superficie web si ricarica automaticamente.

#### Reset device to factory defaults ③

Con un click su **RESET** e con la successiva conferma con **YES** l'apparecchiatura viene riportata allo status di consegna. Tramite ciò, tutti i dati di misurazione e le impostazioni saranno irrevocabilmente eliminati. Dopo che l'apparecchiatura sarà stata riportata allo status di consegna e riavviata, è necessario un nuovo log-in con la password di fabbrica per la superficie web (si veda la sezione "Avviare la superficie web della eMS home" a pagina 20). La password di fabbrica si può vedere sull'etichetta con la targhetta di tipo apposta lateralmente sull'apparecchiatura nonché separatamente fornita nel contenuto di consegna.

#### Update device firmware 4

In questa sezione è possibile importare un nuovo firmware dell'apparecchiatura. Selezionare a tale scopo il file di update e fare quindi click su UPDATE. Dopo una richiesta di conferma, si effettua l'upload del nuovo firmware, che viene quindi installato e la eMS home si riavvia.

Questo processo può durare alcuni minuti. Successivamente, la superficie web si ricarica automaticamente. Si legga a tal riguardo anche la sezione "Verifica e aggiornamento del firmware dell'apparecchiatura" a pagina 22.

#### System logs (5)

In questo settore è possibile scaricare i file di log per i differenti intervalli di tempo sotto forma di file di testo. La creazione dei log può richiede alcuni minuti, nel frattempo è possibile scaricare ulteriori log.

## Allegato

## Dati tecnici

Aspetti	generali
---------	----------

Interfacce	2 × LAN (10/100 Mbit) 2 × RS485 (semi-duplex, max. 115.200 Baud)
Categoria di protezione	II
Tipo di protezione	IP2X
Sezione di collegamento ai sensi di UNI EN 60204	10 – 25 mm² * *meccanico: 1,5 - 25 mm² (p. es. per l'allacciamento di trasformatori di corrente esterni)
Coppia di serraggio per morsetti a vite	2,0 Nm
Peso	0,3 kg
Dimensioni	$88 \times 70 \times 65 \text{ mm}$
Temperatura ambiente in funzionamento	-25 °C+45 °C
a corrente di misura ridotta ${\sf I}_{\sf N}$ a 32 A	-25 °C…+55 °C
Temperatura ambiente per trasporto/stoccaggio	-25 °C+70 °C
Umidità relativa dell'aria (non condensante)	Fino al 75 % in media annua, fino al 95 % fino a 30 giorni/ anno
Altitudine max. di funzionamento	2000 m s.l.m.
Alimentazione da rete elettrica	
Corrente di avviamento	< 25 mA
	110 V CA ±10 % / 60 Hz ± 5%
Tensione d'alimentazione / frequenza	oppure
	230 V CA ±10 % / 50 Hz ± 5%
Consumo proprio P <sub>max</sub>	5,0 W
Circuito di misura per categoria di misurazione	Ш
Corrente limite $I_N$ / conduttore esterno	63 A
Tensione assegnata	max. 230/400 V~
Intervallo di frequenza	50/60 Hz ± 5 %

## Impiego della eMS home ad una temperatura ambientale di 55° C

Per il funzionamento dell'Energy Management System con temperatura ambiente fino a max. 55 °C valgono le seguenti condizioni:

• Non è consentito un impiego continuo dell'Energy Management System a 55° C di temperatura ambiente!

## PERICOLO!

#### Pericolo di morte per folgorazione o incendio

Sui componenti attraversati dalla corrente elettrica sono presenti tensioni letali.

- La protezione non deve superare 32 A. Per correnti più elevate è necessario utilizzare trasformatori di corrente esterni.
- Lo eMS home deve essere allacciato con linee di almeno 10 mm<sup>2</sup>, la cui lunghezza non deve essere inferiore a 1 m.

## Requisito per cavi per dati

Per il cablaggio di interfaccia bus nella Wallbox eMH1 si consigliano i seguenti cavi per dati:

Denominazione	Sezione trasversale	Quantitativo
Cat5e	a partire da perlomeno 0,25 mm <sup>2</sup>	1 cavo per ciascun collegamento
Cat6	a partire da perlomeno 0,25 mm²	tra due Wallbox

## ATTENZIONE!

#### Selezione dei cavi dati adeguati

Si osservi che qui si tratta unicamente di consigli.

- La sezione del conduttore deve essere adeguata dall'elettricista specializzato competente per l'installazione, in funzione della lunghezza dei cavi.
- La lunghezza delle linee cavi all'interno dell'installazione di gruppo può essere al massimo di 100 m.

## Assegnazione PIN nel sistema

eMS home	eMH1 morsetto	con a molla	eMH1 cor	n presa RJ45	eMH1 co	n presa RJ12	Colore del filo*
Spina RS485	Assegna- zione ABL-Bus	Vista dall'alto dei mor- setti	PIN	Visione dall'alto Presa	PIN	Visione dall'alto Presa	Twisted-Pair
PIN 3	CONTROL A		1	<b>1</b>	3	123456	Arancione-bianco
PIN 2	CONTROL M	●∭● ₽ Ŝ	3&6		2 & 5	M <sub>A</sub> B <sub>M</sub>	Verde-bianco / verde
PIN 4	CONTROL B		2	7 8	4		Arancione

\* codifica dei colori conformemente a EIA/TIA-T568B, sono possibili divergenze

## Stati LED

#### LED di stato

Colore	Stato	Descrizione
Arancione	Acceso (<10 s)	Apparagabia avvieta
Verde	Lampeggia lentamente	
Verde	Si illumina	Apparecchio pronto al funzionamento

#### 54 | Allegato

#### LED di stato

Verde	Lampeggia velocemente	Aggiornamento firmware attivo
Arancione	Lampeggia 2×	Conferma del reset della impostazioni di rete tramite il tasto reset o conferma del reset della password dell'apparecchiatura (si veda "Fun- zioni del tasto reset" a pagina 54)
Rosso	Si illumina	Riavviare lo eMS (si veda "Funzioni del tasto reset" a pagina 54) op-
Rosso	Lampeggia	pure contattare il Customer Service (si veda "Recapiti" a pagina 2)

#### LED di rete

Colore	Stato	Descrizione	
_	Spento	Nessun collegamento	
Verde	Si illumina	Link	
Verde	Lampeggia	Attività	

#### **LED Serial Bus**

Colore	Stato	Descrizione
_	Spento	Nessun collegamento
Verde	Lampeggia velocemente	Collegamento attivo
Verde	Lampeggia lentamente	Processo di scansione attivo
Rosso	Si illumina	Guasto - Sovraccarico uscita 5 V
Arancione	Lampeggia	Errore - La stazione remota non comunica

### Funzioni del tasto reset

#### **Riavviare lo eMS home**

► Tenere premuto il tasto reset ① con un oggetto appuntito per un po' più di 6 s.

Successivamente, lo eMS si riavvia.

#### Reset della password della superficie web

- ▶ Premere il tasto reset ① come segue:
  - 1 × a lungo (tra 3 e 5 s),
  - Poi, entro 1 s: 1 × brevemente (0,5 s)

Se il comando dovesse essere stato riconosciuto correttamente, il LED di status ② lampeggia due volte in arancione. La password della superficie web viene resettata allo stato di consegna (si veda la targhetta di tipo a pagina 7).

#### Reset delle impostazioni di rete

- ▶ Premere il tasto reset ① come segue:
  - 1 × brevemente (0,5 s),
  - Poi, entro 1 s: 1 × a lungo (tra 3 s e 5 s).



Quando si resettano le impostazioni di rete, tra le altre cose si attiva DHCP. Se il comando dovesse essere stato riconosciuto correttamente, il LED di status ② lampeggia due volte in arancione.

#### Licenze

Questo prodotto contiene anche software Open Source sviluppato da terzi. Tra le altre, si tratta delle licenze GPL ed LGPL.

I testi di licenza con le relative avvertenze si trovano sulla superficie web dello eMS home a piè di pagina alla voce Licenze.

## Abbreviazioni

Abbreviazione	Descrizione
CSV	Comma-Separated Values
eMS	Energy Management System
FTP	File Transfer Protocol
GPL	General Public License
LGPL	Lesser General Public License
JSON	JavaScript Object Notation
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
PV	Photovoltaik
SFTP	Secure File Transfer Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
UPnP	Universal Plug and Play

## Codici di errore

Alcune app, in caso di messaggi di avvertenza o di errore, mostrano nel frontend dei codici di errore. Sulla base di questi codici di errore, dalla seguente tabella è possibile ricavare informazioni più approfondite sul tipo di disfunzione.

Codice di errore	Descrizione dell'errore e rimedio
100	Impossibile eseguire l'import del backup. Verificare dapprima la selezione del file di backup salvato a livello locale e la digitazione della relativa password.
	Se dovesse essere possibile escludere l'errore sulla base del file di backup e della password, se possibile è necessario creare un nuovo file di backup dell'apparecchiatura originaria. Assicurarsi che l'estensione e il tipo del file non siano modificati. È ora possibile eseguire nuovamente la pro- cedura di import.
101	Durante la creazione di un backup oppure durante l'import di un file di backup si È verificato un er- rore. Verificare le impostazioni e ripetere la procedura di import/export del file di backup. Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.
102	Si è verificato un errore durante l'export del backup. Non è stato possibile creare il backup. Verifi- care le impostazioni selezionate ed eseguire nuovamente la procedura dopo il riavvio dell'apparec- chiatura.
	Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.

Codice di errore	Descrizione dell'errore e rimedio
103	Si è verificato un errore durante l'import del file di backup. Verificare l'estensione e le dimensioni del file di backup. Se possibile, creare nuovamente il file di backup e ripetere la procedura. Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.
104	Non è stato possibile eseguire la procedura, poiché il file di backup è troppo grande. Verificare l'estensione e le dimensioni del file di backup. Se possibile, creare nuovamente il file di backup e ripetere la procedura. Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.
105	Non è stato possibile eseguire la procedura, poiché il backup ha una versione errata del software. Aggiornare l'apparecchiatura con il software obsoleto e creare nuovamente un backup. Ripetere ora la procedura del processo di import.
106	La password inserita oppure il file di backup selezionato non sono validi. Verificare il file impiegato e la relativa password. Se questi dati non dovessero essere disponibili, creare un nuovo file di backup con password e ri- petere la procedura.
107	Impossibile eseguire l'upgrade del firmware. Verificare che il file di firmware impiegato sia del- la versione corretta. In alternativa, ricavare nuovamente il firmware dal sito web del produttore e ripetere la procedura.
108	Il sistema si trova in uno status bloccato. Se disponibile, importare un file di backup valido. Se ciò non dovesse essere possibile, riportare l'apparecchiatura allo status di consegna.
109	La sincronizzazione del server con l'orario (server NTP) non è stata condotta con successo. Verifica- re la connessione ad internet, l'impostazione del server e ricaricare la pagina.
110	La funzione errata "Impossibile importare il firmware, si è verificato un errore interno." non può essere risolta da sé. • Creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.
111	<ul><li>Il firmware impiegato non è compatibile con il tipo di apparecchiatura.</li><li>Creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.</li></ul>
112	<ul> <li>Il firmware non è compatibile con il proprio prodotto. Alla voce Devices-Settings-System information, confrontare il nome del prodotto con il firmware impiegato. Se le specifiche di prodotto dovessero essere differenti, si necessita di un firmware compatibile con l'apparecchiatura.</li> <li>Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>
113	<ul> <li>Impossibile importare il firmware con successo. Scaricare nuovamente il firmware dal settore di download e tentare nuovamente di effettuare l'update.</li> <li>Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>
114	Il certificato impiegato nel firmware non è compatibile con la propria apparecchiatura. Alla voce Device settings > System info, verificare il nome del prodotto e la descrizione del firmware impie- gato. Se le specifiche di prodotto dovessero essere differenti, si necessita di un firmware compati- bile con l'apparecchiatura.

Codice di errore	Descrizione dell'errore e rimedio	
150	La funzione errata "Errore di applicazione durante il check del sistema file" non può essere i da sé.	
	<ul> <li>Creare i log sistema e rivolgersi al Customer Service</li> </ul>	
151	La funzione errata "È stato accertato un errore irreparabile nel sistema file" non può essere risolta da sé.	
	<ul> <li>Creare i log sistema e rivolgersi al Customer Service</li> </ul>	

## Codici di errore – App Health Check

#### Codici di errore – App Data store

Codice di errore	Descrizione dell'errore e rimedio
200	La funzione errata "Codice di errore 200: La scrittura del file CSV è fallita" non può essere risolta da sé.
	<ul> <li>Rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>
201	Impossibile esportare il file CSV tramite FTP/SFTP. Verificare la configurazione FTP/SFTP nello eMS home e la configurazione del server FTP/SFTP.
	<ul> <li>Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service oppure al provider FTP.</li> </ul>
202	Impossibile esportare il file CSV per e-mail. Verificare la configurazione e-mail nello eMS home e la configurazione del server SMTP.
	<ul> <li>Se l'errore dovesse persistere, creare i log di sistema e rivolgersi al Customer Service oppure al provider e-mail.</li> </ul>
203	La funzione errata "Codice di errore 203: Aggregazione in 1 minuto fallita" non può essere risolta da sé.
	<ul> <li>Rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>
204	La funzione errata "Codice di errore 204: Aggregazione in 15 minuto fallita" non può essere risolta da sé.
	<ul> <li>Rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>
205	La funzione errata "Codice di errore 205: Aggregazione giornaliera fallita" non può essere risolta da sé.
	<ul> <li>Rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>
206	La funzione errata "Errore durante l'apertura della banca dati" non può essere risolta da sé. Rivolgersi al Customer Service.

#### Codici di errore – applicazione web

Codice di errore	Descrizione dell'errore e rimedio
500	La funzione errata "Fine del periodo di vita della memoria flash" non può essere risolta da sé.
	<ul> <li>Rivolgersi al Customer Service.</li> </ul>

#### 58 | Allegato

## Sistema di identificatori OBIS

Per l'invio di dati e la differenziazione dei diversi dati di misurazione, si impiegano cosiddetti codici OBIS. **OBIS** significa **Ob**ject Identification **S**ystem e viene impiegato per la comunicazione elettronica di dati nel mercato dell'energia. Gli identificatori OBIS sono composti da sei gruppi di valori (A-F), dalla cui combinazione deriva la specifica di un valore. Essi sono rappresentati nella forma **A-B:C.D.E\*F**.

Gli identificatori OBIS concretamente impiegati nello eMS home sono descritti in questo allegato, in funzione della fonte di dati (si veda l'allegato "Sistema di identificatori OBIS" a pagina 58). Come base si impiega il sistema di identificatori OBIS nella versione 2.0 (aggiornata al: 02.02.2009), che si orienta su DIN EN 62056-61:2007-06 e si trova al sito edi-energy.de.

In seguito di spiegano i singoli gruppi nel contesto dello eMS home.

#### Gruppo A (medium)

A = 1 (elettricità)

#### Gruppo B (canale)

Serve per la differenziazione delle tre possibili fonti di dati:

per valori Smart-Meter: B = 0

#### Gruppo C (grandezza di misurazione)

Valore chiave della grandezza di misurazione risultante ai sensi del sistema di identificatori OBIS

#### Gruppo D (tipo di misurazione)

Valore chiave del tipo di misurazione impiegato ai sensi del sistema di identificatori OBIS

#### Gruppo E (livello di tariffa)

Valore chiave della tariffa, per lo più E = 0 (totale)

#### Gruppo F (status contatore valore precedente)

F = 255

Nota: I valori dei gruppi A e F sono fissi, quelli degli altri gruppi sono variabili.

#### App Data store – CSV-Export-Format

In seguito si descrivono le colonne dal file CSV-Export. Inizialmente sono contenute 2 colonne per time stamp e 130 colonne per smart meter. Poi si aggiungono 20 colonne per ciascun sensore configurato. Dopo i sensori, si aggiungono 22 colonne per ciascun gruppo configurato. Per ciascun valore (tranne gli stati del contatore) si indicano anche il minimo e il massimo formati tramite l'intervallo di aggregazione.

#### Time stamp e Smart Meter

Descrizione	Codice OBIS	Unità
Time stamp (AAAA-MM-GG HH:MM:SS)	_	_
UNIX-Timestamp	-	_
Active Power +	1-0:1.4.0*255	W
Active Power + min	1-0:1.3.0*255	W
Active Power + max	1-0:1.6.0*255	W
Active energy+	1-0:1.8.0*255	Wh
Active power-	1-0:2.4.0*255	W
Active power- min	1-0:2.3.0*255	W

Descrizione	Codice OBIS	Unità	
Active power- max	1-0:2.6.0*255	W	
Active energy-	1-0:2.8.0*255	Wh	
Reactive power+	1-0:3.4.0*255	var	
Reactive power+ min	1-0:3.3.0*255	var	
Reactive power+ max	1-0:3.6.0*255	var	
Reactive energy+	1-0:3.8.0*255	varh	
Reactive power-	1-0:4.4.0*255	var	
Reactive power- min	1-0:4.3.0*255	var	
Reactive power- max	1-0:4.6.0*255	var	
Reactive energy-	1-0:4.8.0*255	varh	
Apparent power+	1-0:9.4.0*255	VA	
Apparent power+ min	1-0:9.3.0*255	VA	
Apparent power+ max	1-0:9.6.0*255	VA	
Apparent energy+	1-0:9.8.0*255	vah	
Apparent power-	1-0:10.4.0*255	VA	
Apparent power- min	1-0:10.3.0*255	VA	
Apparent power- max	1-0:10.6.0*255	VA	
Apparent energy-	1-0:10.8.0*255	vah	
Power factor	1-0:13.4.0*255	nessuno	
Power factor min	1-0:13.3.0*255	nessuno	
Power factor max	1-0:13.6.0*255	nessuno	
Supply frequency	1-0:14.4.0*255	Hz	
Supply frequency min	1-0:14.3.0*255	Hz	
Supply frequency max	1-0:14.6.0*255	Hz	
Active power+ (L1)	1-0:21.4.0*255	W	
Active power+ (L1) min	1-0:21.3.0*255	W	
Active power+ (L1) max	1-0:21.6.0*255	W	
Active energy+ (L1)	1-0:21.8.0*255	Wh	
Active power- (L1)	1-0:22.4.0*255	W	
Active power- (L1) min	1-0:22.3.0*255	W	
Active power- (L1) max	1-0:22.6.0*255	W	
Active energy- (L1)	1-0:22.8.0*255	Wh	
Reactive power+ (L1)	1-0:23.4.0*255	var	
Reactive power+ (L1) min	1-0:23.3.0*255	var	
Reactive power+ (L1) max	1-0:23.6.0*255	var	

Descrizione	Codice OBIS	Unità	
Reactive energy+ (L1)	1-0:23.8.0*255	varh	
Reactive power- (L1)	1-0:24.4.0*255	var	
Reactive power- (L1) min	1-0:24.3.0*255	var	
Reactive power- (L1) max	1-0:24.6.0*255	var	
Reactive energy- (L1)	1-0:24.8.0*255	varh	
Apparent power+ (L1)	1-0:29.4.0*255	VA	
Apparent power+ (L1) min	1-0:29.3.0*255	VA	
Apparent power+ (L1) max	1-0:29.6.0*255	VA	
Apparent energy+ (L1)	1-0:29.8.0*255	vah	
Apparent power- (L1)	1-0:30.4.0*255	VA	
Apparent power- (L1) min	1-0:30.3.0*255	VA	
Apparent power- (L1) max	1-0:30.6.0*255	VA	
Apparent energy- (L1)	1-0:30.8.0*255	vah	
Current (L1)	1-0:31.4.0*255	А	
Current (L1) min	1-0:31.3.0*255	А	
Current (L1) max	1-0:31.6.0*255	А	
Voltage (L1)	1-0:32.4.0*255	V	
Voltage (L1) min	1-0:32.3.0*255	V	
Voltage (L1) max	1-0:32.6.0*255	V	
Power factor (L1)	1-0:33.4.0*255	nessuno	
Power factor (L1) min	1-0:33.3.0*255	nessuno	
Power factor (L1) max	1-0:33.6.0*255	nessuno	
Active power+ (L2)	1-0:41.4.0*255	W	
Active power+ (L2) min	1-0:41.3.0*255	W	
Active power+ (L2) max	1-0:41.6.0*255	W	
Active energy+ (L2)	1-0:41.8.0*255	Wh	
Active power- (L2)	1-0:42.4.0*255	W	
Active power- (L2) min	1-0:42.3.0*255	W	
Active power- (L2) max	1-0:42.6.0*255	W	
Active energy- (L2)	1-0:42.8.0*255	Wh	
Reactive power+ (L2)	1-0:43.4.0*255	var	
Reactive power+ (L2) min	1-0:43.3.0*255	var	
Reactive power+ (L2) max	1-0:43.6.0*255	var	
Reactive energy+ (L2)	1-0:43.8.0*255	varh	
Reactive power- (L2)	1-0:44.4.0*255	var	

Descrizione	Codice OBIS	Unità
Reactive power- (L2) min	1-0:44.3.0*255	var
Reactive power- (L2) max	1-0:44.6.0*255	var
Reactive energy- (L2)	1-0:44.8.0*255	varh
Apparent power+ (L2)	1-0:49.4.0*255	VA
Apparent power+ (L2) min	1-0:49.3.0*255	VA
Apparent power+ (L2) max	1-0:49.6.0*255	VA
Apparent energy+ (L2)	1-0:49.8.0*255	vah
Apparent power- (L2)	1-0:50.4.0*255	VA
Apparent power- (L2) min	1-0:50.3.0*255	VA
Apparent power- (L2) max	1-0:50.6.0*255	VA
Apparent energy- (L2)	1-0:50.8.0*255	vah
Current (L2)	1-0:51.4.0*255	А
Current (L2) min	1-0:51.3.0*255	А
Current (L2) max	1-0:51.6.0*255	А
Voltage (L2)	1-0:52.4.0*255	V
Voltage (L2) min	1-0:52.3.0*255	V
Voltage (L2) max	1-0:52.6.0*255	V
Power factor (L2)	1-0:53.4.0*255	nessuno
Power factor (L2) min	1-0:53.3.0*255	nessuno
Power factor (L2) max	1-0:53.6.0*255	nessuno
Active power+ (L3)	1-0:61.4.0*255	W
Active power+ (L3) min	1-0:61.3.0*255	W
Active power+ (L3) max	1-0:61.6.0*255	W
Active energy+ (L3)	1-0:61.8.0*255	Wh
Active power- (L3)	1-0:62.4.0*255	W
Active power- (L3) min	1-0:62.3.0*255	W
Active power- (L3) max	1-0:62.6.0*255	W
Active energy- (L3)	1-0:62.8.0*255	Wh
Reactive power+ (L3)	1-0:63.4.0*255	var
Reactive power+ (L3) min	1-0:63.3.0*255	var
Reactive power+ (L3) max	1-0:63.6.0*255	var
Reactive energy+ (L3)	1-0:63.8.0*255	varh
Reactive power- (L3)	1-0:64.4.0*255	var
Reactive power- (L3) min	1-0:64.3.0*255	var
Reactive power- (L3) max	1-0:64.6.0*255	var

Descrizione	Codice OBIS	Unità
Reactive energy- (L3)	1-0:64.8.0*255	varh
Apparent power+ (L3)	1-0:69.4.0*255	VA
Apparent power+ (L3) min	1-0:69.3.0*255	VA
Apparent power+ (L3) max	1-0:69.6.0*255	VA
Apparent energy+ (L3)	1-0:69.8.0*255	vah
Apparent power- (L3)	1-0:70.4.0*255	VA
Apparent power- (L3) min	1-0:70.3.0*255	VA
Apparent power- (L3) max	1-0:70.6.0*255	VA
Apparent energy- (L3)	1-0:70.8.0*255	vah
Current (L3)	1-0:71.4.0*255	А
Current (L3) min	1-0:71.3.0*255	А
Current (L3) max	1-0:71.6.0*255	А
Voltage (L3)	1-0:72.4.0*255	V
Voltage (L3) min	1-0:72.3.0*255	V
Voltage (L3) max	1-0:72.6.0*255	V
Power factor (L3)	1-0:73.4.0*255	nessuno
Power factor (L3) min	1-0:73.3.0*255	nessuno
Power factor (L3) max	1-0:73.6.0*255	nessuno

## FAQ – Domande frequenti

Se durante l'installazione o l'impiego dello eMS home dovessero verificarsi dei problemi, leggere per prima cosa le seguenti domande e risposte prima di rivolgersi al Customer Service di ABL.

#### Il mio veicolo non si ricarica

- Il collegamento è tanto carico che un ulteriore veicolo da ricaricare porterebbe ad un sovraccarico. La procedura di ricarica sarà avviata se in un momento successivo ci sarà nuovamente sufficiente capacità libera.
- Per aumentare la stabilità del sistema, dopo la pausa della procedura di ricarica dovrà attendere per più minuti prima di ricevere la ricarica.
- Nella modalità Charging with surplus PV è possibile che non ci sia un sufficiente eccesso per potere ricaricare un veicolo.

## Il mio veicolo si ricarica in modalità "Charging with surplus PV" sebbene attualmente non ci sia un eccesso sufficiente

- Dopo avere collegato un veicolo, indipendentemente all'eccesso attuale sarà avviata una procedura di inizializzazione quando sarà a disposizione potenza sufficiente nell'allacciamento di rete. Durante la procedura di inizializzazione può quindi verificarsi brevemente una ricezione dalla rete.
- In caso di calo dell'eccesso (ad es. a causa di nuvole), per 5 minuti si riceve inoltre corrente dalla rete per stabilizzare la procedura di ricarica. Se dopo questi 5 minuti dovesse essere a disposizione ancora troppo poco eccesso per la ricarica del veicolo, la procedura di ricarica sarà messa in pausa.

 L'eccesso si somma su tutte le fasi dell'allacciamento di rete. In funzione del quantitativo delle fasi impiegate per la ricarica del veicolo, questo eccesso sommato sarà suddiviso per calcolo sulle fasi del veicolo collegato.
 Esempio: Su un allacciamento di rete a tre fasi si ricarica un veicolo con carica ad una fase. L'eccesso da tutte e tre le fasi viene sommato e ceduto al veicolo ad una fase.

#### La superficie web non è raggiungibile

- Verificare la topologia di rete: Sull'interfaccia LAN dello eMS home deve essere collegato un cavo di rete, il cui altro lato è collegato con il PC/laptop direttamente oppure tramite un router/switch.
- Se lo eMS home dovesse essere stato riavviato (ad es. dopo un update del firmware), può essere necessario attendere più minuti fino a quando la superficie web sia nuovamente raggiungibile.
- Possibilmente, il server DHCP ha assegnato allo eMS home un nuovo indirizzo IP. Verificare il nuovo indirizzo IP nel proprio router oppure aprire l'ambiente di rete del proprio computer Windows (si veda l'avvertenza nella sezione "Log-in nella eMS home" a pagina 21).

#### Problemi durante la configurazione con ABL Configuration Software

- Assicurarsi che la presa RS485 sia staccata dello eMS home durante la configurazione delle Wallbox.
- Leggere la sezione "Risoluzione degli errori" nelle istruzioni di ABL Configuration Software (→ ABL Configuration Software).

#### Errore durante l'aggiunta delle Wallbox nella superficie web (punto esclamativo arancione)

- Assicurarsi che la Wallbox aggiunta sia alimentata di corrente e il RCD si trovi in posizione I.
- Assicurarsi che la Wallbox si trovi in modalità Controller/Extender.
- Assicurarsi che durante l'aggiunta delle Wallbox sia selezionata l'interfaccia nella quale era stata inserita la spina RS485 con il cavo dati collegato (default: presa B).
- Assicurarsi che sia stato selezionato l'indirizzo Bus corretto della Wallbox (Wallbox ID).

#### Indicazione per lo smaltimento



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici, compresi i relativi accessori, non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I materiali sono riciclabili in base al relativo contrassegno. Con il riciclaggio, lo sfruttamento dei materiali o altre forme di recupero di vecchie apparecchiature è possibile fornire un importante contributo per la tutela del nostro ambiente.

## Diritto d'autore & Copyright

Copyright © 2022 Versione 0301675\_b, aggiornata al 07.07.2022 Versione del software: 3.0.0 Tutti i diritti ricervati

Tutti i diritti riservati.

- Tutti i dati riportati nelle presenti istruzioni possono essere modificati senza che ciò sia annunciato preventivamente, e non rappresentano un obbligo da parte del produttore.
- Tutte le immagini riportate nelle presenti istruzioni possono essere modificate senza che ciò sia annunciato preventivamente, e non rappresentano un obbligo da parte del produttore.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite e/o danni che si possono venire a creare a causa dei dati o di eventuali informazioni errate riportate nelle presenti istruzioni.



ABL GmbH

Albert-Büttner-Straße 11 91207 Lauf an der Pegnitz Germania



+49 (0) 9123 188-0 +49 (0) 9123 188-188



info@abl.de www.ablmobility.de/en